

<p>調整し、Fnボタンを一回押して確認する。)電子バーを選択し、特定の機能をオン/オフにし、インターフェイスの色などを変える。</p> <p>3. 設定を消去した後、再度にイグニッションボタンを押すとメインインターフェースにに戻るここができる。</p> <p>4. 装置がオフになった後、時間を確認する必要がある場合は、イグニッションボタンを一回クリックしていい。</p> <p>ワンタッチで電圧(V)/W/RTCモードへ、vボタンを押押し、ワット数を調整します。vボタンを押押しして急速にワット数を増え底です。TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)モードでは、先に設定 電源に移動する必要があります。そしてvボタンを押押しでワット数を調整する。</p> <p>ワンタッチでTC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)モードでは、vボタンを押押しだけで設定温度を減速できます。</p> <p>+と-ボタンのロック/ロック解除:同時に+と-ボタンを押したまま、このボタンをロックとロック解除する。</p> <p>Fnボタンの他の機能:a) 急速に電子タバココードをオフにする。:Fnボタンを押したまま、後置に急速に出力(WV)、</p>	<p>1) TESSERA Japanese</p> <p>Japanese TESSERA</p>
---	--

<p>Huomautus käytöstä</p> <p>Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää sitä oikein. Jos tarvitset lisätietoa tai sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin tai käy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com. Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi löytää sivustolta www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Kuinka käyttää?</p> <p>Virta päälle/pois: laite voidaan kytkeä päälle/pois päältä painamalla tulipainiketta 5 kertaa. Höyryttely: kun laite on kytketty päälle, paina tulipainiketta pitkään imaisua varten.</p> <p>Lataaminen: akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta.</p> <p>Laiteohjelmiston päivitys: laiteohjelmisto voidaan päivittää kytkemällä laite tietokoneeseen USB-portin kautta mikro USB-kaapelilla.</p> <p>Yleisiä toimintoja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kun laite on toimitilanteella, päästä päävalikkoon painamalla palopainiketta 3 kertaa peräkkäin.2. Paina + tai – painiketta yksi kerta toistuvasti valitsemaan (1) MUOTO, (2) ASETUS, (3) TIEDOT, (4) VÄRIT, ja paina Fn painiketta valinnan varmistamiseksi. Alivalkossa voit valita höyrystysmuotoa, ottaa käyttöön/poistaa jotain toimintoa, vaihtaa liitännän väriä jne sama tavalla (painamalla + tai - painiketta siirtämään tai säätämään, painamalla Fn painiketta yksi kerta varmistamiseksi).3. Kun asetus on valmis, painakaan palopainiketta yksi kerta päästämään taas päällitännälle.4. Kun virta on pois, voit tarkistaa aikaa painamalla palopainiketta yksi kerta. <p>Sääda tehontasoa: VW/RTC-muodossa voi säätää tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pidä +/- painiketta painettuna lisätäksesi/vähennäksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, sinun pitäisi siirtyä ensin ASETUS-VIRTA:n sivuun ja painaa sitten +/- painiketta tehon säätämiseksi.</p> <p>Sääda lämpötilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta lisätäksesi/vähennäksesi lämpötilan asetuksia.</p> <p>Säätäpainikkeet lukitse/avaa: pidä + painiketta ja - painiketta painettuna samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, kun laite on päällä lukitaksesi + ja - painikkeet.</p> <p>Fn-painikkeen muut toiminnot: a) Höyrystyksen muotojen nopea vaihto: paina ja pidä Fn-painiket</p>	<p>ta valitsemaan VIRTA(VW), RTC(reaaliaikainen kello), TC-NI, TC-TI, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 muotoa. b) Ottaa käyttöön/poistaa esitystä: kun laite on asetettu päällitännällä varallaolos-sa, painakaan Fn-painiketta yksi kerta ottamaan käyttöön/poistamaan esitystä. Esityksen poistaminen säästää energiaa ja välttää tahatonta + ja - painikkeen painamista.</p> <p>Takuu</p> <p>Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.</p> <p>Varoitukset</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pidä lasten ulottumattomissa.2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille. <p>Vastaindikaattorit</p> <ol style="list-style-type: none">1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä. <p>Mahdolliset haittavaikutukset</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
1 TESSERA Finnish	Finnish TESSERA 2

<p>Upozornění před použitím</p> <p>Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Eleaf! Před použitím si prosím pečlivě pročtete tento manuál. Pokud budete mít zájem o další informace nebo máte jiné otázky ohledně výrobku či jeho používání, kontaktujte lokálního zástupce nebo navštivte naši webovou stránku www.eleafworld.com. Podrobnější pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Použití</p> <p>Zapnutí/vypnutí: zařízení se zapíná či vypíná stisknutím tlačítka napájení pětkrát.</p> <p>Vapování: když je přístroj zapnutý, pro potáhnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení.</p> <p>Nabíjení: baterie může být nabíjena pomocí USB portu přes napájecí adaptér nebo počítač.</p> <p>Aktualizace firmwaru: firmware může být aktualizován spojením zařízení s počítačem pomocí USB portu přes USB mikro kabel.</p> <p>Obecné operace:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Když je zařízení zapnuté, 3 rychlé kliknutí na tlačítko požáru vstoupíte do hlavní menu.2. Opakovaným stisknutím tlačítka + nebo - vyberte mezi (1) MODE, (2) SET, (3) INFO a (4) COLORS a stisknutím tlačítka Fn potvrdíte váš výběr. V podmenu můžete zvolit režim vapingu, zapnutí a vypnutí určité funkce, změnu barvy rozhraní a tak dále (stisknutím tlačítek +/- přesunete nebo upravíte a stisknutím tlačítka Fn potvrdíte).3. Po dokončení nastavení jedním stisknutím tlačítka požáru se vrátíte zpět do hlavního rozhraní.4. Když je zařízení vypnuto, budete se moci podívat na čas jednoduše jedním kliknutím tlačítka požáru. <p>Nastavit příkon: v režimu VW/RTC lze příkon nastavit stisknutím tlačítek +/- . Udržujte stisknuté tlačítko +/-, abyste rychle zvýšili / snížili příkon. V režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) musíte nejprve přejít na SET-POWER a pak stisknutím tlačítek +/- nastavit příkon.</p> <p>Nastavit teplotu: v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduše stiskněte tlačítko +/- pro zvýšení/snížení teploty.</p> <p>Zamknutí/odemknutí Tlačítka + a -: současně držte tlačítka + a - pro zamknutí a odemknutí tlačítek.</p> <p>Další funkce tlačítka Fn: a) Rychlé přepínání režimů vapingu: stiskněte a přidržte tlačítko Fn pro rychlé přepínání mezi režimy POWER (VW), RTC (hodiny reálného času), TC-NI, TC-TI, TC- M2 a</p>	<p>TCR-M3. b) Zapnutí / vypnutí displeje: pokud je zařízení v pohotovostním stavu nastaveno v hlavním rozhraní, jednoduše jedním stisknutím tlačítka Fn zapnete/vypnete displej. Vypnutí displeje v pohotovostním stavu může pomoci šetřit energii a zabránovat neúmyslnému kliknutí na tlačítka + a - .</p> <p>Garance</p> <p>Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.</p> <p>Varování</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin. <p>Kontraindikace</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu. <p>Možné nepříznivé účinky</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použít e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.
1 TESSERA Czech	Czech TESSERA 2

<p>Notă de utilizare</p> <p>Multumim că ați ales produsele Eleaf! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pentru a-l putea utiliza în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații adiționale sau aveți întrebări legate de produs sau de utilizarea acestuia, vă rugăm consultați agenții locale, sau vizitați website-ul nostru la: www.eleaftour.com. Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm urmăriți video-ul demonstrativ la: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Mod de utilizare</p> <p>Pornire/oprire: dispozitivul poate fi pornit sau oprit prin apăsarea butonului flacăară de 5 ori.</p> <p>Vapare: când dispozitivul este pornit, apăsați lung pe butonul flacăară pentru a trage un fum.</p> <p>Încărcare: bateria poate fi încărcată în dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de perete sau un calculator.</p> <p>Actualizare soft integrat: softul integrat poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USB prin-un cablu micro USB.</p> <p>Operațiuni generale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Când dispozitivul este pornit, apăsați rapid de 3 ori pe butonul flacăară pentru a accesa meniul principal.2. Apăsăți în mod repetat butonul + sau – pentru a selecta între (1) MOD, (2) SETARE, (3) INFO și (4) CULORI și apăsați butonul Fn o dată pentru a confirma alegerea dumneavoastră. În sub-meniuri, puteți alege modul de vapare, pornirea/oprirea unei anumite funcții, schimbarea culorii interfeței și așa mai departe, în același mod (apăsăți butonul +/- pentru a muta sau ajusta și apăsați butonul Fn încă o dată pentru a confirma).3. Odată ce setările sunt complete, pur și simplu apăsați butonul flacăară o dată pentru a reveni la interfața principală.4. Când dispozitivul este oprit, veți putea verifica ora pur și simplu prin apăsarea o dată a butonului flacăară. <p>Ajustare putere: în modul VW/RTC, puterea poate fi ajustată prin apăsarea butonului +/- . Țineți apăsat butonul +/- pentru a mări/micsora puterea rapid. În modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), va trebui să accesați prima dată SETARE-PUTERE, iar apoi să apăsați butonul +/- pentru a ajusta puterea.</p>	<p>Ajustare temperatură: în modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur și simplu apăsați butonul +/- pentru a mări/micsora setarea temperaturii.</p> <p>Blocarea/deblocarea butoanelor + și -: țineti apăsaute butoanele + și – simultan pentru a le bloca și debloca.</p> <p>Alte funcții ale butonului Fn: a) Comutare rapidă a modurilor de vapare: apăsați și țineți apăsat butonul Fn pentru a comuta rapid între PUTERE (VW), RTC (ceas în timp real), modulele TC-NI, TC-TI, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 și TCR-M3. B) Pornire/oprire afișaj: când dispozitivul este setat în interfața principală în starea așteptare, pur și simplu apăsați o dată pe butonul Fn pentru a porni/opri afișajul. Oprirea afișajului în starea așteptare economisește energie și previne apăsările neintenționa-te ale butoanelor + și - .</p> <p>Garanție</p> <p>Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.</p> <p>Avertizări</p> <ol style="list-style-type: none">1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină. <p>Contraindicații</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid. <p>Posibile efecte adverse</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.
1 TESSERA Romanian	Romanian TESSERA 2

<p>Aviso para Uso</p> <p>Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar corretamente. Se você precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com. Para obter instruções mais detalhadas, por favor, consulte o vídeo tutorial em: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Como usar?</p> <p>Ligar/desligar: o dispositivo vai ser ligado/desligado de pressionando o botão de disparo 5 vezes.</p> <p>Vaping: quando o dispositivo é ligado, pressione o botão de incêndio prolongado para tirar um sopra.</p> <p>Carregamento: bateria pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via adaptador de parede ou um computador.</p> <p>Atualização de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo com um computador através da porta USB através de um cabo micro USB.</p> <p>Operações gerais:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Quando o dispositivo estiver ligado, clique 3 vezes rápidos do botão de incêndio para entrar no menu principal.2. Pressione o botão + ou - uma vez repetidamente para selecionar entre (1) MODO, (2) SET, (3) INFO e (4) CORES, e pressione o botão Fn uma vez para confirmar sua escolha. Sob seus submenus, você pode escolher o modo vaping, ativar / desativar a função determinada, alterar a cor da interface e assim por diante da mesma maneira (pressione o botão +/- para mover ou ajustar e pressione o botão Fn uma vez para confirmar).3. Depois que as configurações estão completos, basta pressionar o botão de disparo uma vez para voltar à interface principal.4. Quando o dispositivo estiver desligado, você poderá ver o tempo simplesmente com um clique do botão de disparo. <p>Ajuste a potência: no modo VW/RTC, a potência pode ser ajustada pressionando o botão "+"/"-". Mantenha pressionado o botão "+"/"-." para aumentar/diminuir a potência rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), você precisará mover-se primeiro para SET-POWER e depois</p>	<p>pressionar o botão +/- para ajustar a potência.</p> <p>Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botão "+"/"-." para aumentar / diminuir a configuração da temperatura.</p> <p>Bloquear/desbloqueie os botões "+ e "-: mantenha pressionados os botões "+" e "-" simultaneamente para bloquear e desbloquear os botões.</p> <p>Outras funções do botão Fn: a) Mudança rápida dos modos vaping: pressione e mantenha pressionado o botão Fn para fazer uma troca rápida entre POWER (VW), RTC (tempo real), TC-NI, TC-TI, TC-SS , Modos TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3. b) Ligar/desligar o visor: quando o dispositivo estiver configurado na interface principal em estado de espera, basta clicar uma vez no botão Fn para ligar/desligar o visor. Para desligar o visor no modo de espera, ajuda a economizar energia e evitar cliques involuntários nos botões "+" e "-".</p> <p>Garantia</p> <p>Não somos responsáveis por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.</p> <p>Avisos</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina. <p>Contra-indicação</p> <ol style="list-style-type: none">1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid. <p>Efeitos Adversos Possíveis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.
1 TESSERA Portuguese	Portuguese TESSERA 2

<p>Meddelande till användaren</p> <p>Tack för att du valde en Eleaf produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta våra lokala representanter eller besök vår webbsida på www.eleaf-world.com. För mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo på: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Användning</p> <p>Slå av/på: enheten kan slås på/av genom att trycka på aktiveringsknappen 5 gånger.</p> <p>Vejping: när enheten är påslagen, håll ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.</p> <p>Laddning: batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en väggadapter eller en dator.</p> <p>Uppgradering av firmware: firmware kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via USB-porten med en micro USB-kabel.</p> <p>General drift:</p> <ol style="list-style-type: none">1. När apparaten är påslagen, gör 3 snabba klickar på Fire-knappen för att öppna huvudmenyn.2. Tryck på + eller - gång på gång för att välja mellan (1) MODE, (2) SET, (3) INFO och (4) COLORS, och tryck en gång på Fn-knappen för att bekräfta ditt val. Under deras undermenyer, kan du välja vappingläget, aktivera / avaktivera vissa funktioner, ändra gränssnittets färg och så vidare på samma sätt (tryck på + / - för att flytta eller justera, och tryck Fn-knappen en gång för att bekräfta).3. Efter inställningarna är klara, tryck bara på Fire-knappen en gång för att gå tillbaka till huvudgränssnittet.4. När apparaten är avstängd, kommer du att kunna titta på klockan helt enkelt med ett klick på Fire-knappen. <p>Justera energiförbrukning: i VW/RTC-läge kan energiförbrukningen justeras med +/- knappen. Håll kvar +/- knappen för att öka/minska energiförbrukningen snabbt. I TC-(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) läget, måste du först flytta till SET-POWER och tryck sedan på + / - för att öka eller minska vappingeffekten.</p> <p>Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läge, tryck på +/- knappen för att öka/minska temperaturinställningen.</p> <p>Läs / uppläs + och - knappar: håll + och - knappen samtidigt för att låsa och låsa upp knapparna.</p>	<p>Övriga funktioner på Fn-knappen: a) Snabb att installa av vapningslägen: Tryck ned och håll Fn-knappen för att byta vapningsläget mella POWER (VW), RTC (realtidsklocka), TC-NI, TC-TI, TC-SS , TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3-lägen. b) Slå på/av skärmen: När apparaten är inställd i vänteläge i huvudgränssnittet, gör bara en klick på Fn-knappen för att slå på/av skärmen. Det kan spara energi att stänga av skärmen i vänteläge och undviker oavsiktliga klick på + och - knappar.</p> <p>Garanti</p> <p>Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.</p> <p>Varningar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Håll enheten utom räckhåll för barn.2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin. <p>Kontraindikation</p> <ol style="list-style-type: none">1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.2. Lämna inte produkten i högt tempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan. <p>Möjliga negativa verkningar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.
1 TESSERA Swedish	Swedish TESSERA 2