


**Manufacturer:** Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.  
**Address:** Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial  
Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.  
**Email:** info@eleafworld.com  
**Web:** www.eleafworld.com  
**Facebook:** www.facebook.com/EleafWorld/  
**Instagram:** www.instagram.com/eleafglobal/



**Eleaf®**

**iStick MIX**  
User Manual



### Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com).

For more detailed instructions, please find tutorial video at: [www.eleafworld.com/video/](http://www.eleafworld.com/video/).

### How to Use?

**Power on/off:** remove the battery door, put two high-rate 18650 batteries in correct way into the device and finally put the battery door back. The device can be powered on or off by pressing the fire button 5 times. The battery levels of Battery 1 and Battery 2 are respectively displayed on the screen.

#### Note:

1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.
2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is above 25A.
3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.

**Vaping:** keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

**Charging:** the 18650 batteries can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer or charged with an external battery charger. (Support QC 3.0 / PD 3.0 protocol)

**Firmware upgrading:** the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB Type-C port via a USB Type-C cable.

### General Operations



**1. Select vaping mode:** when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes among VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

**Adjust wattage:** in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.

**Adjust temperature:** in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to increase/decrease the temperature setting.

**2. Other settings:** press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be able to lock/unlock coil in TC modes, choose a parameter to be displayed on main interface, set stealth on/off, turn on/off custom logo, check firmware/hardware version of the device and check battery status, activate/deactivate preheat function in VW mode and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to confirm and go back to the main interface. You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and then keeping holding down the + button.

## EXIT



## SUBPARAMETERS



## STEALTH




## PREHEAT



## LOGO



## VERSION



## BATTERY



## COIL



## TCR



### Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

### Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

### Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

### Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

### Utilisation

**Mise sous tension / hors tension:** retirez le couvercle de la batterie, placez correctement deux accumulateurs 18650 haut débit dans l'appareil et remettez le couvercle de la batterie en place. L'appareil peut être activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois. Les niveaux de batterie de la batterie 1 et de la batterie 2 sont affichés respectivement sur l'écran.

#### Remarque:

1. *Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec l'enveloppe déchirée car c'est dangereux pour votre sécurité.*
2. *Assurez-vous d'utiliser des accumulateurs à haut débit 18650 dont le courant de décharge continue doit être au-dessus de 25A.*
3. *Avant d'utiliser, veuillez régler la puissance à une valeur appropriée en fonction de l'atomiseur installé.*

**Vaper:** tenez le bouton de tir et inspirez l'embout . Relâchez le bouton de tir et expirez.

**Chargement:** l'accumulateur 18650 peut être chargé via le port USB Type-C via un adaptateur mural ou un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe. (Support protocole QC 3.0 / PD 3.0)

**Mise à jour du micrologiciel:** le micrologiciel peut être mis à jour en connectant l'appareil à un ordinateur avec un port USB Type-C via un câble USB Type-C.

### Opérations générales

**1. Sélectionnez le mode Vape:** lorsque l'appareil est sous tension, VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.

**Ajuster la puissance:** en mode VW, la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/- . Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En mode TC

(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez d'abord brièvement sur le bouton de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.

**Réglez la température:** en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

**2. Autres paramètres:** appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC, choisir un paramètre à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, tourner logo personnalisé on / off, vérifier la version firmware / matériel de l'appareil et vérifier l'état de la batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage en mode VW Valeur du TCR en mode TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et en appuyant sur le bouton de tir une fois pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, déplacez-vous sur l'icône EXIT et cliquez une fois sur le bouton de tir pour confirmer et revenir à l'interface principale.

Vous pouvez remettre à zéro le compteur de Puff / Time en accédant d'abord au sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

### Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

### Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

### Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

### Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

## Gebrauchsanleitung

**Ein- / Ausschalten:** Entfernen Sie die Akkuabdeckung, legen Sie zwei 18650-Akkus mit hoher Taktung korrekt in das Gerät ein und schließen Sie die Akkuabdeckung wieder. Das Gerät mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschaltet. Die beiden Akkus werden einzeln am Display angezeigt.

### Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie nur voll funktionsfähige Zellen ohne Risse.
2. Hoch getaktete 18650 werden empfohlen mit einem kontinuierlichen Entladestrom über 25A.
3. Bitte stellen Sie sicher dass die Leistung des MODs mit der empfohlenen Leistungsbereich des verwendeten Verdampfers übereinstimmt.

*Vapen:* Halten Sie die Feuertaste und durch das Mundstück inhalieren. Lassen Sie die Feuertaste los und dann exhalieren.

**Aufladen:** der Akku 18650 kann im Gerät über den USB Typ-C Anschluss über einen Wandlades-tecker oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerät geladen werden. (QC 3.0 / PD 3.0 Vereinbarung unterstützen)

**Aktualisierung von Firmware:** Die Firmware kann aktualisiert werden, indem das Gerät mit einem Computer durch den USB Typ-C Anschluss über ein USB Typ-C Kabel verbunden wird.

## Allgemeine Operationen

**1. Wählen Sie den Dampfmodus:** Ist das Gerät eingeschaltet, können Sie zwischen VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal den Feuerknopf drücken und dann +/- drücken, um einen Modus auszuwählen.

**Watt einstellen:** Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Drücken der +/- Taste eingestellt werden. Halten Sie die +/- Taste gedrückt, um die Wattleistung schneller zu erhöhen / verringern. Drücken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.

**Temperatur einstellen:** Drücken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) einfach die Taste +/-, um die Temperatur zu erhöhen bzw. zu verringern.

**2. Weitere Einstellungen:** Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die + Taste, um in das Menü zu gelangen. Sie können die Spule im TC-Modus sperren / entsperren, weitere Parameter aus dem Hauptmenü wählen, Stealth ein- / aktivieren, deaktivieren / des individuellen Logos, überprüfen Sie Firmware / Hardware-Version des Geräts und überprüfen Sie den Akkustatus, aktivieren / deaktivieren der Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Werte im TCR (M1 / M2 / M3) -Modus einstellen durch einfaches Drücken der +/- Taste und mit einmaligem Drücken der Feuer-Taste, zum bestätigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wählen Sie einfach das EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf die Feuertaste, zum bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können den Zähler für Puff / Time auf Null zurücksetzen, indem Sie zuerst zum Untermenü Puff / Time gehen und dann die + Taste gedrückt halten.

## Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

## Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

## Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder

Personenschäden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

### Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

### ¿Cómo utilizar?

**Encendido / apagado:** quite la tapa de la batería, coloque dos baterías 18650 de alta potencia de la manera correcta en el dispositivo y, finalmente, vuelva a colocar la tapa de la batería. El dispositivo se puede encender o apagar presionando el botón de encendido 5 veces. Los niveles de batería de la batería 1 y la batería 2 se muestran respectivamente en la pantalla.

#### Nota:

1. *Tenga cuidado de no usar células con las cubiertas rotas ya que es un peligro para la seguridad.*
2. *Se recomienda usar las células 18650 de alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe estar sobre 25A.*
3. *Antes de usarlo, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado con la que el atomizador instalado puede funcionar.*

**Vaping:** sostenga el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón de encendido y exhale.

**Carga:** la batería 18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB Type-C mediante un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de batería externo. (apoyar el protocolo QC 3.0 / PD 3.0)

**Actualización de firmware:** al conectar el dispositivo con una computadora por un puerto USB Type-C a través de un cable USB Type-C, el firmware se puede actualizar.

### Operaciones generales

**1. Seleccione el modo de vapeo:** cuando el dispositivo está encendido, puede cambiar los modos de vapeo entre VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de presionar primero el botón de encendido 3 veces y luego presionar el botón +/- para elegir un modo.

**Ajuste de la potencia:** en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botón +/- . Mantenga presionado el botón +/- para aumentar / disminuir la potencia rápidamente. En el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primero presione el botón de encendido 4 veces en sucesión rápida y luego presione el botón +/- para ajustar la potencia.

**Ajuste de la temperatura:** en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), simplemente presione el botón +/- para aumentar / disminuir la configuración de temperatura.

**2. Otras configuraciones:** presione el botón de encendido y el botón + simultáneamente para ingresar al menú configurado, podrá bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC, elegir un parámetro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el sigilo, girar logotipo personalizado on / off, comprobar la versión de firmware / hardware del dispositivo y comprobar el estado de la batería, activar / desactivar la función de precalentamiento en modo VW y configurar el Valor de TCR en modo TCR (M1 / M2 / M3) simplemente presionando el botón +/- para cambiar o ajustar y presionando el botón de encendido una vez para confirmar su elección. Una vez completada la configuración, simplemente mueva al icono EXIT y haga clic en el botón de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal. Puede restablecer el contador de Puff / Time a cero moviéndose primero al submenú de Puff / Time y luego manteniendo presionado el botón +.

### Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

### Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

### Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

### Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

## Как пользоваться?

**Включение/выключение:** снимите крышку батарейного отсека и установите две высокотоковые батареи типоразмера 18650, соблюдая полярность, затем установите крышку на место. Быстро нажмите основную кнопку 5 раз для включения/выключения устройства. Уровень заряда установленных аккумуляторов отображается на экране отдельно.

### **ВАЖНО:**

1. Убедитесь, что аккумуляторы размещены в соответствии с полюсами, указанными внутри батарейного отсека.
2. Будьте осторожны: не используйте аккумуляторы с любыми внешними повреждениями.
3. До начала использования убедитесь, что выставленная мощность подходит под ваш атомайзер.

**Парение:** Зажмите и удерживайте основную кнопку и делайте затяжку.

**Зарядка:** аккумуляторы 18650 могут заряжаться в устройстве по USB Type-C или в отдельном зарядном устройстве. (Поддержка на соглашение QC 3.0 / PD 3.0)

**Обновляемая прошивка:** прошивку можно обновить, подключив устройство к компьютеру через USB-порт Type-C и USB-кабель Type-C.

## Инструкция по использованию

**1. Выбор режима:** когда ваше устройство включено, вы можете выбрать один из следующих режимов парения: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки «+» и «-» для выбора.

**Настройка мощности:** в режиме VW мощность регулируется нажатиями кнопок «+» и «-», длительное удержание кнопок будет увеличивать/уменьшать значения быстрее. В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) сначала нажмите Fire четыре раза и затем используйте кнопки «+» и «-» для настройки.

**Настройка температуры:** В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) температура регулируется нажатиями кнопок «+» и «-».

**2. Другие настройки:** удерживайте кнопки Fire и «+» одновременно для входа в меню настроек, где вы сможете заблокировать сопротивление в режимах TC, выбрать отображаемую информацию, включить и выключить стелс-режим и отображение логотипа, проверить версию прошивки и заряд батареи, настроить предварительный нагрев в режимах VW и значения TCR в режимах TC (M1/M2/M3). Используйте для настройки кнопки «+» и «-», нажмите Fire для подтверждения. По завершении процесса настройки, выберите пункт EXIT и нажмите кнопку Fire для возврата к главному интерфейсу. Вы можете сбросить счётчик времени или затяжек, выбрав нужный пункт в подменю и удерживая кнопку «+».

## Меры предосторожности

1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° до 60° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

## Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

## Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

## Modo d'uso

**Accensione/Spengimento:** rimuovere lo sportello della batteria, inserire 2 pile 18650 ad alta capacità nel modo corretto all'interno del dispositivo e rimettere lo sportello della batteria. Il dispositivo può essere acceso o spento premendo il pulsante di accensione 5 volte. I livelli della pila 1 e della pila 2 sono rispettivamente visualizzati sullo schermo.

### Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare pile con l'intelaiatura strappata in quanto è pericoloso per la sicurezza.
2. Si prega di assicurarsi che si sta utilizzando pile 18.650 ad alta capacità la cui corrente continua di scarico dovrebbe essere al di sopra di 25A.
3. Prima dell'uso, impostare all'interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon funzionamento dell'atomizzatore.

**Svapare:** tenere premuto il pulsante di accensione e inalare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare.

**Ricarica:** le pile 18650 possono essere ricaricate nel dispositivo attraverso la porta USB di tipo C tramite adattatore a muro o un computer o ricaricate attraverso un caricabatterie esterno. (Supporta il protocollo QC 3.0 / PD 3.0)

**Aggiornamento del firmware:** il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo a un computer attraverso la porta USB Type-C tramite un cavo USB Type-C.

## Operazioni generali

**1. Selezionare la modalità di svapo:** quando il dispositivo è acceso, si è liberi di cambiare la modalità di svapo tra VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalità.

Regola il wattaggio: in modalità VW, la potenza può essere regolata premendo +/- . Tenere premuto il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalità TC (Ni, Ti, SS,



TCR-M1 / M2 / M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi premere il pulsante +/- per regolare la potenza.

**Regolare la temperatura:** in modalità TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), è sufficiente premere il pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

**2. Altre impostazioni:** premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per accedere al menu di impostazione, è possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalità TC, scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalità invisibile, mettere a on/off il logo personalizzato, controllare la versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria. Inoltre è anche possibile attivare / disattivare la funzione di preriscaldamento in modalità VW e impostare il valore TCR in modalità TCR (M1 / M2 / M3) premendo semplicemente il pulsante +/- per spostare o regolare e premere una volta il pulsante di accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.

È possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time e poi mantenendo premuto il pulsante +.

### Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

### Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

### Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

### Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

## Πως το Χρησιμοποιείτε?

**Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:** ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετήστε, προσέχοντας την πολικότητα, δύο μπαταρίες υψηλής απόδοσης 18650 στη συσκευή και, τέλος, κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές. Τα επίπεδα της μπαταρίας 1 και μπαταρίας 2 εμφανίζονται στην οθόνη ξεχωριστά.

### Σημείωση:

1. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια μπαταρία 18650 υψηλής απόδοσης, της οποίας η συνεχής εκφόρτιση ρεύματος πρέπει να είναι πάνω από 25A.

3. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ορίσετε την ισχύ εντός της εμβέλειας όπου μπορεί να λειτουργήσει ο ατμοποιητής που έχετε εγκαταστήσει.

**Ατμισμα:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και εισπνεύστε μέσα από το επιστόμιο. Ελευθερώστε το κουμπί και εκπνεύστε.

**Φόρτιση:** οι μπαταρίες 18650 μπορούν να φορτιστούν μέσα στη συσκευή χρησιμοποιώντας μια θύρα USB Type-C από υποδοχή σε τοίχο ή σε υπολογιστή, ή να φορτιστούν με εξωτερικό φορτιστή μπαταριών. (Υποστήριξη πρωτοκόλλου QC 3.0 / PD 3.0)

**Αναβάθμιση λογισμικού:** Η αναβάθμιση λογισμικού επιτυγχάνεται συνδέοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB Type-C, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C.

## Γενική Χρήση

**1. Επιλογή λειτουργίας ατμισμού:** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε ελεύθερα να αλλάξετε λειτουργία ατμισμού ανάμεσα σε VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 και TCR-M3, πατώντας πρώτα το κουμπί φωτιάς 3 φορές και ακολούθως πατώντας το κουμπί +/- για να επιλέξετε λειτουργία.

**Ρύθμιση τάσης:** σε λειτουργία VW, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση πατώντας το κουμπί +/- . Κρατήστε πατημένο το κουμπί +/- για να αυξήσετε/μειώσετε γρήγορα την ένταση. Σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), πατήστε πρώτα το κουμπί φωτιάς 4 φορές στα γρήγορα και ακολούθως πατήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε την ένταση.

**Ρύθμιση θερμοκρασίας:** σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), πατήστε απλώς το κουμπί +/- για να αυξήσετε/μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

**2. Άλλες ρυθμίσεις:** πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί φωτιάς και το κουμπί + για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, όπου θα μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το σύρμα σε λειτουργίες TC, να επιλέξετε μια παράμετρο που να εμφανίζεται στην κεντρική διεπαφή, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εξατομικευμένο λογότυπο, να ελέγξετε την έκδοση του firmware/υλικού της συσκευής και να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προθέρμανση κατά τη λειτουργία VW και να καθορίσετε την τιμή TCR στη λειτουργία TCR (M1/M2/M3) απλώς πατώντας το κουμπί +/- για μετακίνηση ή ρύθμιση, και πατώντας μια φορά το κουμπί φωτιάς για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, μετακινηθείτε απλώς στο εικονίδιο ΕΞΟΔΟΥ και κάντε κλικ το κουμπί φωτιάς μια φορά για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε πίσω στην κεντρική διεπαφή.

Για να επαναφέρετε τον μετρητή Πνοή/Χρόνος στο μηδέν, μετακινηθείτε στο υπομενού του Πνοή/Χρόνος και κρατήστε πατημένο το κουμπί +.

## Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

## Προειδοποιήσεις

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

#### Αντενδείξεις:

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 50 °C κατά τη φόρτιση και -5 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

#### Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

#### Jak używać?

**Włącz/ wyłącz:** wyjmij drzwiczki baterii, i włóż dwie baterie 18650 z wysokiej częstotliwości do urządzenia we właściwy sposób i włóż drzwiczki baterii na koniec. Urządzenie można włączać i wyłączać, naciskając przycisk główny 5 razy. Poziomy baterii 1 i 2 są wyświetlane na ekranie.

#### Uwaga:

1. *Uważaj, nigdy nie używaj baterii z podartą obudową, której stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.*
2. *Upewnij się, że korzystawaj baterii 18650 z wysokiej częstotliwości, których stały prąd rozładowania przekracza 25A.*
3. *Wybierz właściwy tryb i dopasuj moc w odpowiednim zakresie stosownie do twojego rozpylacza przed użyciem.*

**Parowanie:** trzymaj przycisk ognia, aby zaciągnąć się, gdy urządzenie jest włączone.

**Ładowanie:** Akumulatory 18650 można ładować w urządzeniu przez port USB typu C, za pomocą adaptera ściennego lub komputera oraz za pomocą zewnętrznej ładowarki. (Obsługa protokołu QC 3.0 / PD 3.0)

**Aktualizacja mikroprogramów:** mikroprogramy można zaktualizować, podłączając urządzenie do komputera przez port USB typu C przez adapter ścienny lub komputer.

#### Operacje ogólne

**1. Wybór trybu wapowania:** kiedy urządzenie jest włączone, możesz przełączać tryby pracy między VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze naciśnięcie przycisku głównego 3 razy a następnie naciśnięcie przycisku +/-, aby wybrać tryb.

**Dostosowywanie mocy:** w trybie VW moc można regulować, naciskając przycisk +/- . Przytrzymaj przycisk +/-, aby szybko zwiększyć / zmniejszyć moc. W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) najpierw naciśnij krótko przycisk ognia cztery razy, a następnie naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować moc.

**Dostosowywanie temperatury:** w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), wystarczy nacisnąć przycisk +/-, aby zwiększyć / zmniejszyć ustawienie temperatury.

**2. Inne ustawienia:** naciśnij jednocześnie przycisk główny i przycisk +, aby wejść do menu ustawień, a będziesz w stanie zablokować / odblokować grzałkę w trybach TC, wybrać parametr wyświetlany na głównym interfejsie, ustawić stealth on / off, włączyć / wyłączyć niestandardowe logo, sprawdzić wersję oprogramowania / urządzenia i sprawdzić stan akumulatora. Włączyć / wyłączyć funkcję wstępnego podgrzewania w trybie VW i ustawić wartość TCR w TCR ( M1 / M2 / M3), po prostu naciskając przycisk +/-, aby przesunąć lub ustawić i nacisnąć raz przycisk główny, aby potwierdzić swój wybór. Po zakończeniu zmian ustawień, po prostu przejdź do ikony WYJŚCIE i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzić i wrócić do głównego interfejsu. Możesz zresetować licznik zaciągnięć do zera, przechodząc najpierw do podmenu Puff / Time i przytrzymując wciśnięty przycisk +.

### Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

### Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

### Przeciwwskazania:

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.

2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 °C do 50 °C podczas ładowania i -5 °C do 60 °C podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

### Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

## Brugsanvisning

**Tænd/sluk:** Tryk på batteridækslet. Sæt to high-kvalitet modell 18650 batterier ind i batterihuset. Sæt batteridækslet tilbage. Enheden kan nu blive tændt eller slukket ved at trykke på tænd/sluk-knappen knappen 5 gange. Batteri niveauet for henholdsvis batteri 1 og batteri 2 er vist på skærmen.

### Bemærk:

1. Ikke brug batteriet med revet casing. Det er en sikkerhed hazard.
2. Kontroller at du bruger high-kvalitet modell 18650 batteri hvis konstant aflader elstrøm ovenfor 25A.
3. Vælg den korrekte tilstand og juster effekten til en ordentlig udvalgt ifølge din forstøver før brug.

**Vaping:** Hold Fire-knappen og indånder. Udløs for at udånde.

**Opladning:** 18650 batterierne kan blive opladt i enheden igennem et USB Type-C-port via en adapter eller en computer eller med en ekstern batterioplader. (Støtte QC 3.0 / PD 3.0-protokol)

**Firmware opgradering:** firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden med en computer via USB Type-C-porten via et USB Type-C-kabel.

## Generelle Operationer

**1. Vælg vaping tilstand:** Når enheden er tændt, kan du frit skifte vaping tilstand imellem VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved først at trykke på tænd/sluk-knappen knappen 3 gange og så holde på +/- for at vælge tilstand.

**Juster watten:** I VW tilstand, kan wattet blive justeret ved at trykke på +/- knappen. Hold +/- knappen inde for at øge/sænke wattet hurtigt. I TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, først tryk på tænd/sluk-knappen knappen 4 gange hurtigt og så hold +/- knappen nede for at justere wattet.

**Juster temperaturen:** I (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk på +/- knappen for at øge/sænke temperaturindstillingen.

**2. Andre indstillinger:** Hold tænd/sluk-knappen knappen og + knappen nede samtidig for at komme ind i set menuen, og du vil kunne låse/oplås spole i TC modes, vælg et parameter til at blive vist på hoved interface, slå lydløs fra/til, slå brugerdefineret logo til/fra, tjek firmware/hardware versionen på enheden og tjek batteri status, aktiver/deaktiver forvarm funktion i VW mode og sæt TCR værdien i TCR (M1/M2/M3) tilstand ved simpelt at trykke på +/- knappen for at flytte eller justere og tryk på tænd/sluk-knappen knappen én gang for at gemme dit valg. Efter indstillingerne er færdige, gå til EXIT ikonet og klik på tænd/sluk-knappen knappen én gang for at gemme og gå tilbage til hoved interface.

Du kan nulstille tælleren af sug/tid til nul ved først at gå til undermenuen af Puff/time og så holde + knappen nede.

## Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

## Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

## Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

## Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

### どのように使う?

**電源オン/オフ:** バッテリカバーを取り外し、2つの高倍率18650バッテリーをユニットに正しく配置し、最後にバッテリーカバーを元の位置に戻す。本体の電源をオン・オフするにはファイアボタンを5回連続に押して下さい。バッテリー1と2のレベルは画面に表示されます。

#### 注:

- 1.安全上の問題があるため、破損したエンクロージャのバッテリーを使用しないように注意してください。
- 2.25Aよりも高い連続放電電流を持つ高倍率18650バッテリーを使用していることを確認してください。
- 3.正しいモードを選択し、使用前に噴霧器によって電力を適切な範囲に調整してください。

**電子煙:** デバイスの電源が入っているときは、「スタート」ボタンを押したままに吸い込んでください。

**充電:** 本体に使う18650バッテリーは、USB Type-CとACアダプターを使って壁のコンセント又はパソコンや外付けバッテリー充電器で充電ができます。(QC 3.0 / PD 3.0プロトコルをサポートする)

**ファームウェアのアップグレード:** USB Type-Cケーブルを使用してUSB Type-Cポート経由でデバイスをコンピュータと繋げることで、ファームウェアがアップグレードできます。

### 基本的な操作方法

**1. ベイプモード選択:** 本体の電源がオンになっている時に、ファイアボタンを3回押して、+/-ボタンでVW、TC-Ni、TC-Ti、TC-SS316、TCR-M1、TCR-M2とTCR-M3からモードを選択できます。

**ワット数調整:** VWモードで、+/-ボタンを押してワット数を調整できます。ワット数を早く上げる/下げるには+/-ボタンを長押しして下さい。TC (Ni、Ti、SS、TCR-M1/M2/M3) モードでは、ファイアボタンを早く4回連続で押してから+/-ボタンでワット数を調整できます。

**温度調整:** TC (Ni、Ti、SS、TCR-M1/M2/M3) モードでは、+/-ボタンで温度を調整できます。

**2. 他の設定:** ファイアボタンと+ボタンの同時押しで設定メニューに入れます。TCモードのコイルロック解除、メイン画面に表示する数字、ステルスオン/オフ設定、カスタムロゴのオン/オフ、本体のファームウェア/ハードウェアバージョンの確認と電池残量、VWモードの余熱機能の起動/停止とTCR (M1/M2/M3) モードで+/-ボタンを押してTCRを調整して、ファイアボタンを押して選択を確認する。設定が完了し

たら、「EXIT」アイコンに移動してクリックしたら、メインメニューへ戻ります。  
パフ／時間のカウンターをゼロにリセットするには、パフ／時間のサブメニューに移動して+ボタンを長押しして下さい。

### 保証

弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されません。

### 警告

子供の手の届かない所に保管してください。

### 禁止の表示:

1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるため、自分自身で本製品を修理しようとししないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～60℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

### Miten käyttää?

**Virta päälle/pois päältä:** Irrota akunkantta, laita kaksi korkeanopeuden 18650 paristoa oikeasti laitteeseen, lopuksi laita akunkantta takaisin. Laite voidaan kytkeä päälle tai pois painamalla liekki-painiketta viisi kertaa. Paristojen 1 ja 2 varaukset näytetään näytöllä.

### Huom:

1. Älä käytä paristoa rypytyin kuorin, koska se on turvallisuusriskistä.
2. Varmista, että käytät korkeanopeuden 18650 paristoa, jonka jatkuva purkausvirta on korkeampi kuin 25A.
3. Ennen käyttöä valitse oikeaa muotoa ja säädä tehontasoa sopivalle alueelle sinun sumuttimen mukaan.

**Höyrystys:** Kun laite on toimitilanteella, pidä palopainiketta ja aloita puhallusta.

**Lataus:** 18650-paristoja voi ladata laitteessa USB Tyypin-C portin kautta pistorasias-adapterin tai tietokoneeseen tai erillisen paristonlataajan avulla.(Tuki QC 3.0 / PD 3.0 -protokolla)

**Laiteohjelmiston päivittäminen:** Laiteohjelmistoa voi päivittää kytkemällä laitetta USB Tyypin-C portin läpi tietokoneeseen micro USB Tyypin-C kytkimellä.

### Yleinen käyttö

**1. Valitse vapottelutila:** kun laite on kytketty päälle, voit vaihtaa vapottelutilojen VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 välillä painamalla ensin liekki-painiketta 3 kertaa ja sitten painamalla +/- painiketta valitaksesi tilan.

**Säädä tehoa:** VW-tilassa tehoa voi säätää painamalla +/- painiketta. Pidä +/- painiketta pohjassa lisätäksesi/vähentääksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) -tilassa paina ensin liekki-painiketta 4 kertaa nopeasti peräkkäin ja sitten paina +/- painiketta säätääksesi tehoa.

**Säädä lämpötilaa:** TC (Ni, Ti, SS, TCR, M1/M2/M3) -tilassa paina vain +/- painiketta lisätäksesi/vähentääksesi lämpötila-asetusta.

**2. Muut asetukset:** paina liekki-painiketta ja + painiketta yhtäaikaaisesti siirtyäksesi asetusvalikkoon, jossa pystyt lukitsemaan/poistamaan käämin lukituksen TC-tiloissa, valitsemaan pääkäyttöliittymässä näytettävän säätöarvon, asettamaan häiveominaisuuden päälle/pois, kytkemään mukautetun logon päälle/pois, tarkistamaan laiteohjelmiston/laitteiston version ja tarkistamaan paristojen tilan, aktivoimaan/deaktivoimaan esilämmitysominaisuuden VW-tilassa ja asettamaan TCR-arvon TCR (M1/M2/M3) -tilassa painamalla vain +/- painiketta liikuttaaksesi tai säätääksesi ja painamalla liekki-painiketta kerra vahvistaaksesi valintasi. Kun asetukset ovat valmiit, siirry vain EXIT-merkkiin ja klikkaa tuli-painiketta kerran vahvistaaksesi ja mennäksesi takaisin pääkäyttöliittymään.

Voit nollata Sauhu/Aika -laskurin siirtymällä ensin Sauhu/Aika -alavalikkoon ja sitten pitämällä pohjassa + painiketta.

### Takuu

Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

### Varoitukset

1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

### Vastaindikaattorit

1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

### Mahdolliset haittavaikutukset

1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.



## Jak používat?

Zapnutí/vypnutí: vyjměte krytku baterie, vložte dvě vysokorychlostní baterie 18650 správným způsobem do zařízení a konečně krytku baterie umístěte zpět. Přístroj lze zapnout nebo vypnout stisknutím hlavního tlačítka 5krát za sebou. Nabíjení baterie 1 a baterie 2 se zobrazují na obrazovce.

### Poznámky:

1. Dbejte na to, abyste nepoužívali baterii s roztrženým krytem, protože je to bezpečnostní riziko.
2. Ujistěte se, že používáte vysokorychlostní baterii 18650, jejíž průběžný proud je vyšší než 25A.
3. Před použitím zvolte správný režim a podle rozprašovače upravte příkon na správný rozsah.

**Vapíng:** podržte tlačítko požáru, abyste se po zapnutí zařízení vydali nafouknutí.

**Zatížení:** 18650 baterii lze v zařízení nabíjet prostřednictvím portu USB Type-C prostřednictvím adaptéru do zásuvky nebo počítače nebo jej lze nabít externí nabíječkou. (Podporuje protokol QC 3.0 / PD 3.0)

**Aktualizace firmwaru:** Firmware lze upgradovat připojením zařízení k počítači pomocí portu USB typu C pomocí kabelu USB typu C.

## Obecné používání

**1. Zvolte režim vapování:** když je zařízení zapnuté, můžete volně přepínat mezi vapovacími režimy VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 a TCR-M3 stisknutím hlavního tlačítka třikrát a následným stisknutím tlačítek +/- vyberte režim.

**Nastavte příkon:** V režimu VW lze výkon nastavit stisknutím tlačítka +/- . Udržujte stisknuté tlačítko +/- , abyste výkon rychle zvýšili/snížili. V režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) nejdříve stiskněte čtyřikrát hlavní tlačítko a poté stisknutím tlačítka +/- nastavte příkon.

**Nastavení teploty:** v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduše stiskněte tlačítko +/- pro zvýšení/snížení nastavení teploty.

**2. Další nastavení:** Stiskněte současně hlavní tlačítko a tlačítko + pro vstup do nastavené nabídky a budete moci uzamknout/odemknout cívkou v režimech TC, zvolit parametr, který se zobrazí na hlavním rozhraní, nastavit neviditelnost na zapnuto/vypnuto, zapnout/vypnout vlastní logo, zkontrolovat firmwarovou/hardwarovou verzi zařízení a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deaktivovat funkci předešívání v režimu VW a nastavit hodnotu TCR v režimu TCR (M1/M2/M3) jednoduše stisknutím tlačítka +/- – přesunete se nebo nastavíte a jednou stisknete hlavní tlačítko pro potvrzení volby. Po dokončení nastavení se přesuňte na ikonu EXIT a jednou klikněte na hlavní tlačítko pro potvrzení a návrat k hlavnímu rozhraní. Počítadlo Šluky/Čas můžete resetovat na nulu, když půjdete do podnabídky Šluky/Čas a podržíte tlačítko + stisknuté.

## Garance

Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

## Varování

1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

## Kontraindikace

1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

### Možné nepříznivé účinky

1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

### Cum se utilizează?

**Pornire/oprire:** scoateți capacul bateriei, puneți în dispozitiv două baterii 18650 de mare putere și apoi puneți la loc capacul. Aparatul poate fi pornit/oprit apăsând butonul de pornire de 5 ori. Nivelul de încărcare a celor două baterii este afișat, pe rând, pe ecran.

#### Notă:

1. Pentru siguranța dvs, aveți grijă să nu folosiți baterii cu carcasa ruptă.
2. Asigurați-vă că utilizați o baterie 18650 de mare putere, cu curent continuu de descărcare peste 25A.
3. Înainte de utilizare, alegeți modul corect și ajustați puterea la un interval adecvat, în funcție de atomizor.

**Vapare:** țineți apăsat butonul de aprindere pentru a trage un puf, când dispozitivul este pornit.

**Încărcare:** bateriile 18650 pot fi încărcate prin USB Type-C prin adaptor de perete sau la calculator sau cu un încărcător de baterii extern. (Suportă protocolul QC 3.0 / PD 3.0)

**Actualizare firmware:** firmware-ul poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USB Type-C cu un cablu USB Type-C.

### Operații generale:

**1. Selectați modul de vapare:** când aparatul este pornit, puteți schimba modurile vapării dintre VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 prin apăsarea butonului de pornire de 3 ori și apăsarea butoanelor +/- pentru a ajusta.

**Ajustarea puterii:** în modul VW, puterea poate fi ajustată prin apăsarea butoanelor +/- . Țineți apăsat butonul pentru a crește/scădea puterea rapid. În modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) apăsați pe butonul de pornire rapid de 4 ori succesiv și apăsați butoanele +/- pentru a ajusta puterea.

**Ajustarea temperaturii:** în modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apăsați pe butoanele +/- pentru a crește/scădea temperatura.

**2. Alte setări:** apăsați butonul de pornire și + simultan pentru a intra în meniul de setări și veți putea să deblocați bombina în modul TC, alegeți un parametru pentru a fi afișat pe interfața principală, porniți/opriți modul silențios, porniți/opriți logo-ul personalizat, verificați versiunea sistemului aparatului și verificați starea bateriei, activați/dezactivați funcția de preîncălzire în modul VW și setați valoarea TCR în modul TCR (M1/M2/M3) prin apăsarea butoanelor +/- pentru a ajusta și apăsați butonul de pornire pentru a confirma alegerea. După ce setările sunt complete, selectați pictograma IEȘIRE (EXIT) și apăsați pe butonul de pornire pentru a confirma și a merge pe interfața principală.

Puteți reseta contorizatorul de inhalatii/unitatea de timp (Puff/Time) la zero prin accesarea submeniului și apăsarea continuă a butonului +.

### Garanție

Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

### Avertizări

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

### Contraindicații

1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

### Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

## Como usar?

**Ligar/Desligar:** remova a porta da bateria, coloque duas baterias 18650 de alta velocidade no dispositivo e finalmente coloque a porta da bateria de volta. O dispositivo pode ser ligado ou desligado de pressionando o botão de disparo 5 vezes. Os níveis das baterias da bateria 1 e bateria 2 são exibidos respectivamente na tela.

### Nota:

1. Tenha cuidado para não usar a bateria com revestimento rasgado, pois é um risco de segurança.
2. Por Favor verifique se você está usando 18650 bateria da alta taxa cuja corrente de descarga contínua está acima de 25A.
3. Por favor, escolha o modo correto e ajuste a potência para um intervalo adequado de acordo com o seu atomizador antes de usar.

**Vaping:** continue segurando o botão de disparo para dar uma baforada quando o dispositivo estiver ligado.

**Carregamento:** as baterias do 18650 podem ser carregadas no dispositivo através da porta USB USB tipo C via adaptador de parede ou de um computador ou carregadas com um carregador de bateria externo. (Suporte ao protocolo QC 3.0 / PD 3.0)

**Atualização de firmware:** o firmware pode ser atualizado de conectando o dispositivo ao computador através da porta USB tipo C por meio de um cabo USB tipo C.

## Operações Gerais

**1. Selecione o modo de vaping:** quando o dispositivo está ligado, você está livre para alternar os modos de vaping entre VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando o botão de disparo 3 vezes pela primeira vez, em seguida pressionando o botão +/- para escolher um modo.

**Ajuste a potência:** no modo VW, a potência pode ser ajustada de pressionando o botão +/- . Mantenha pressionado o botão +/- para aumentar/diminuir a potência rapidamente. No modo TC

(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primeiro é pressione o botão de disparo 4 vezes em rápida sucessão e depois pressione o botão +/- para ajustar a potência.

**Ajuste a temperatura:** no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botão +/- para aumentar/diminuir a temperatura.

**2. Outras configurações:** pressione o botão de disparo e o botão + simultaneamente para entrar no menu de configuração, e você poderá bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher um parâmetro a ser exibido na interface principal, ativar/desativar furtividade, ligar/desligar logotipo personalizado, verificar firmware/versão de hardware do dispositivo e verificar o estado da bateria, ativar/ desativar a função de pré-aquecimento no modo VW e definir Valor de TCR no modo TCR (M1 / M2 / M3) simplesmente de pressionando o botão +/- para mover ou ajustar e pressionando o botão de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as configurações estiverem concluídas, basta mover para o ícone SAÍDA e clicar no botão de disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.

Você pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero de movendo-se primeiro para o submenu de Sopro/Tempo e depois mantendo pressionado o botão +.

## Garantia

Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

## Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

## Contra-indicação

1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

#### Efeitos Adversos Possíveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

#### Gebruik:

**In-/Uitschakelen:** verwijder de batterijklep, plaats op de juiste manier twee hogesnelheidsbatterijen 18650 in het apparaat en plaats de baterijklep terug. Het apparaat kan worden in- of uitgeschakeld door 5 keer op de aan/uit knop te drukken. De batterijniveaus van zowel batterij 1 als batterij 2 worden op het scherm weergegeven.

#### Opmerking:

1 *Gebruik geen batterijen met een gescheurd omhulsel, aangezien dit een veiligheidsgevaar is.*

2 *Zorg ervoor dat u hogesnelheidsbatterijen 18650 gebruikt, waarvan de ontlaadstroom hoger is dan 25A.*

3 *Selecteer de juiste modus en stel het wattage in op een geschikt bereik voor gebruik van uw verstuiver.*

**Vaping:** houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer, wanneer het apparaat is ingeschakeld.

**Opladen:** de 18650-batterijen kunnen in het apparaat worden opgeladen via de USB Type-C-poort , via een adapter van de computer of ze kunnen worden opgeladen met een externe batterijlader.(Ondersteuning QC 3.0 / PD 3.0-protocol)

**Firmware-upgrade:** de firmware kan worden opgewaardeerd door het apparaat via een USB Type-C-kabel aan te sluiten op een computer via de USB Type-C-poort.

#### Algemene toepassingen

**1. Selecteer de modus inhaleren:** wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u schakelen tussen deze inhaleren-modi: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 dit kunt u doen door eerst drie keer op de aan/uit knop te drukken, en vervolgens op de knop +/- te drukken om een modus te selecteren.

**Stel de wattage in:** in VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage sneller te verhogen/verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de aan/uit knop, en

vervolgens op de knop +/- om het wattage in te kunnen stellen.

**Temperatuur instellen:** druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop +/- om de instelling van de temperatuur te verhogen/verlagen.

**2. Andere instellingen:** druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de + knop om het instellingen menu te openen, te kunnen vergrendelen/ontgrendelen in de TC-modi, een parameter te kiezen die in het hoofdmenu wordt weergegeven, onzichtbaar aan/uit zetten, logo aan/uit zetten, firmware/hardware versie en de batterijstatus van het apparaat te controleren, activeer/deactiveer de voorverwarmfunctie in VW-modus en het instellen TCR-waarde in TCR (M1 / M2 / M3) -modus door eenvoudigweg op de knop +/- te drukken. Om deze te verplaatsen of aan te passen drukt u eenmaal op de aan/uit knop om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen zijn voltooid, gaat u terug naar het pictogram EXIT en klikt u eenmaal op de aan/uit knop ter bevestiging en om terug te keren naar het hoofdmenu.

U kunt de inhalatie teller op nul zetten door eerst naar het submenu Puff/Time te gaan, en door vervolgens de knop + ingedrukt te houden.

### Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

### Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

### Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

### Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

## Bruksanvisning

**Ström på/av:** Ta bort batteriluckan. Sätta två hög-kvalitet modell 18650 batterier på rätt sätt i enheten. Sätta batteriluckan tillbaka. Apparaten kan slås på/av genom att trycka på eld knappen fem gånger. Batterinivåerna för både första och andra batteriet är synliga på skärmen.

### Anmärkning:

1. *Inte använd batteriet med sönderrivna hölje. Det är en säkerhetsfara.*
2. *Kontrollera att du använder hög-kvalitet modell 18650 batteri som kan kontinuerligt tillföra elström mer än 25A.*
3. *Välj rätt läge och justera effekt till ett korrekt värde enligt din förångare före användning.*

**Förångning:** Slå på enheten. Håll Fire knappen och dra in cigarettrök genom munstycket.

**Laddning:** 18650 batterierna kan laddas i apparaten genom ett USB Typ-C port via en vägadapter eller en dator eller laddas med hjälp av en extern batteri laddare. (Stöd QC 3.0 / PD 3.0 protokoll)

**Uppgradering av inbyggt program:** det inbyggda programmet kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via USB Typ-C port eller via en USB Typ-C kabel.

## Allmänna Operationer

**1. Välj rökings läge:** när apparaten är påslagen kan du välja mellan rökings lägena som följes, VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M2 och TCR-M3 genom att trycka på eld knappen tre gånger och sedan trycka +/- knapparna och välja läge.

**Justera watt:** i VW läge kan du justera antalet watt genom att trycka +/- knappen. Fortsätt hålla +/- knappen för att öka/minska watt snabbt. I TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läget klicka först på eld knappen fyra gånger i snabb följd och tryck sedan +/- knappen för att justera antalet watt.

**Justera temperatur:** i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läget, klicka helt enkelt på +/- knappen för att öka/minska temperaturen.

**2. Andra inställningar:** klicka på eld knappen och + samtidigt för att komma till menyn, där kan du låsa/upplåsa rullen i TC läget, välja en parameter som ska visas på huvuddisplayen, ställ in smyga på/av, slå på/av anpassad logotyp, kolla upp versionen på inbyggt program/hårdvara och kolla upp batterinivån, aktivera/avaktivera överhettningens funktionen i VW läge och sätt TCR värde i TCR (M1/M2/M3) läge genom att klicka +/- knappen för att justera och klicka på eld knappen en gång för att bekräfta ditt val. Efter att inställningarna är klara, gå till EXIT ikonen och klick på eld knappen en gång för att bekräfta ditt val och gå tillbaka till huvuddisplayen. Du kan återställa Puff/Tids räknaren till noll genom att först gå till undermenyn och sedan hålla nedtryckt +/- knappen.

## Garanti

Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

## Varningar

1. Håll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

## Kontraindikation

1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejpning och svälj inte e-vätskan.

### Möjliga negativa verkningar

- 1.Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
- 2.För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.