MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

Eleaf®

iKUU i80

User Manual

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

How to Use?



① Hidden fire button
② 0.91" screen
③ Adjustment buttons
④ "+" button
⑤ "-" button
⑥ Micro USB port

Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.
Stealth on/off: press the fire button and "-" button simultaneously when the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode.
Adjustment button lock/unlock: keep pressing "+" button and "-" button simultaneously for two seconds when the device is powered on to lock or unlock the two adjustment buttons.

Temperature Protection for Charging (ENU): in the situation of ENU activated, when the device is plugged in to charge, if temperature of the device is lower than -5℃ or higher than 45℃, the screen will respectively display "BATTERY TOO COLD" or "BATTERY TOO HOT". In both situations, the device won't charge. If the temperature reaches even higher than 50℃ during charging, the device won't charge until temperature drops lower than 45℃ again.
Switch vaping modes: when the device is powered on, press the fire button 3 times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the "+" or "-" button to switch among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once or stay in the interface for about 10 seconds to confirm the vaping mode you chose.

1)VW mode:
When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm. In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing "+" button or "-" button, "+" button to increase and "-" button to decrease. Long press "+" or "-" button can rapidly increase or decrease the wattage level.

2)Bypass mode:
When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm. Direct output voltage system is applied in this mode. The higher the battery level, the higher the output voltage.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:
When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05ohm-1.5ohm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): when the device is powered off, keep pressing the fire

button and the "+" button simultaneously, then you will enter the TCR (M1,M2,M3) set menu:
1. Press the fire button once repeatedly to choose among M1, M2 and M3 modes;
2. Press the "+" or "-" button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you use;
3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	**Nickel**	**Titanium**	**NiFe**	**SS(303,304,316,317)**
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2.Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting menu and press "+" or "-" button to increase or decrease the wattage level.
Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600℉ by pressing "+" or "-" button, "+" button to increase and "-" button to decrease.

Functions of Micro USB Port
Charging: the device can be charged through USB port via wall adapter or a computer.
Firmware Upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice
Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de l'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, s'il vous plaît consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web à www.eleafworld.com.

Utilisation?
Allumer / éteindre: l'appareil peut être activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.
Mode Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «-» lorsque l'appareil est sous tension pour basculer entre le mode Stealth On et Stealth Off. En mode Stealth On, vous pouvez vapoter avec l'écran OLED désactivé, il suffit d'appuyer sur le bouton tir une fois pour voir le réglage actuel.
Boutons de réglage verrouillage / déverrouillage: maintenez les boutons «+» et «-» enfoncés simultanément pendant deux secondes lorsque l'appareil est sous tension, les boutons «+» et «-» seront verrouillés et l'écran affichera "Key Lock". De la même manière, les boutons «+» et «-» peuvent être déverrouillés et l'écran affichera "Key Unlock".
Protection de la température pendant la charge (ENU): lorsque l'appareil est branché pour être charger, si la température de l'appareil est inférieure à -5 ℃ ou supérieure à 45 ℃, l'écran affichera "BATTERIE TOO COLD" ou "BATTERIE TOO HOT". Dans les deux cas, l'appareil ne se chargera pas. Si la température atteint même plus de 50 ℃ pendant le chargement, l'appareil ne se chargera pas jusqu'à ce que la température baisse en dessous de 45 ℃.
Basculer entre les différents modes: lorsque l'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le bouton de tir, l'appareil affichera alors le mode de vape actuel. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour basculer entre les modes VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3. Appuyez sur le bouton de tir ou ne toucher pas à l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer le mode choisi.

1) Mode VW:
Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une résistance dont la valeur est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm. Dans ce mode, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 80W en appuyant sur les boutons «+» ou «-», «+» pour augmenter et «-» pour diminuer. Appuyez longuement sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer rapidement le niveau de puissance.

2) Mode Bypass:
En mode bypass, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie direct. Plus la batterie sera chargée, plus la tension sera haute.

3) Mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, le dispositif peut supporter les résistances Nickel 200, Titane et acier inoxydable 316. En mode TCR (Coefficient de température de la résistance), le dispositif peut supporter différentes résistances fonctionnant en contrôle de température. Vous pouvez régler le TCR en fonction du matériau de la résistance utilisée. (Plage d'utilisation de la résistance: 0.05ohm-1.5ohm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque l'appareil est hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «+», puis entrez dans le menu TCR (M1, M2, M3)
1. Appuyez sur le bouton de tir pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3;
2. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du matériau de la résistance que vous utilisez;
3. Appuyez sur le bouton de tir ou restez dans l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes résistances:

Matériaux	Nickel	Titane	NiFe	SS(303,304,316,317)
Valeur TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Remarque:1. La valeur TCR de la feuille est 10^5 multipliée par le TCR réel.
2.Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la puissance peut être réglée de 1W à 80W. Appuyer rapidement sur le bouton de tir 4 fois pour entrer dans le menu de réglage de la puissance et appuyez sur «+» ou «-» bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance.
Réglage de la température: en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température peut être réglée de 100-315 ℃ ou 200-600 ℉ en appuyant sur le bouton «+» ou «-», «+» Pour augmenter et «-» pour diminuer.

Fonctions du port Micro USB：

Charge:
L'indicateur d'alimentation de la batterie sur l'écran de l'iKuu i80 clignotera lorsque la batterie restante sera inférieure à 10%. L'appareil peut être chargé via le port USB via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Mise à jour du firmware:
Le firmware peut être mis à jour en connectant le périphérique à un ordinateur via le port USB avec un câble micro USB.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Gebrauchsanleitung

Ein-/Ausschalten: Das Gerät mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie.
Stealth-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Minus-Taste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen.
Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten für 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Lock und Unlock Funktionen. Im Display erscheint „Key Lock“ bzw. „Key Unlock“.
Temperaturschutz bei der Aufladung: Wenn die Temperatur des eingesteckten Gerätes während des Ladenvorgangs niedriger als -5 °C oder höher als 45 °C ist, wird es "Akku zu kalt" oder "Akku zu heiß" angezeigt. In beiden Situationen wird das Gerät nicht mehr aufgeladen. Wenn die Temperatur bei der Aufladung noch höher als 50 °C reicht, wird das Gerät nicht aufgeladen, bis die Temperatur wieder unter 45 °C sinkt.
Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerät ist an und Sie drücken 3mal in schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen. Drücken Sie die Plus & Minus Taste um zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Drücken Sie dann einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu bestätigen.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm. Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 80W anpassen. Mit den Plus- und Minus-Taste können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längeren drücken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 – 3,5 Ohm möglich für eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto höher ist die Ausgabeleistung.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die Plus-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
1. Drücken Sie die Feuer-Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
2. Drücken Sie die Plus-/Minus Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule ändern;
3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz für die verschiedenen Spulen:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2.Der TCR Wertebereich für den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die Ausgangsleistung zwischen 1W und 80W. Drücken Sie die Feuertaste 4x in schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu können. Mit den Plus-/Minus-Tasten können Sie die Wattzahl einstellen.
Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit den Plus-/Minus Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 ℃ oder 200-600 ℉.

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen: Die Batterieanzeige im Display blinkt wenn der Ladestand des Akkus auf unter 10% sinkt. Das Gerät kann über den USB Port mit einem Wandladegerät oder am Computer aufgeladen werden.
Firmware Upgrade: Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerät mit dem USB Kabel am Computer verbinden.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

¿Cómo utilizar?

Encendido / apagado: el dispositivo se puede encender o apagar presionando el botón de encendido 5 veces. Pulse largamente el botón para realizar una calada cuando el dispositivo está encendido.
Función oculta activada / desactivada: pulse el botón de encendido y el botón “-” simultáneamente cuando el dispositivo esté encendido, así pordrá cambiar entre la función oculta activada y desactivada. Con la función oculta, puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el botón de encendido una vez para ver la configuración actual.
Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: mantenga pulsado el botón “+” y el botón “-” al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera el botón “+” y “-” estarán bloqueados y la pantalla mostrará "Key Lock". De la misma manera, el botón “+” y “-” pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecerá "Key Unlock".
Protección de Temperatura durante la Carga (ENU): cuando el dispositivo está conectado a la carga, si la temperatura del dispositivo es inferior a -5 ℃ o superior a 45 ℃, la pantalla mostrará respectivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". En ambas situaciones, el dispositivo no se cargará. Si la temperatura alcanza incluso más de 50 ℃ durante la carga, el dispositivo no cargará hasta que la temperatura caiga hasta menos 45 ℃ otra vez.
Cambiar modos de vapeo: cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón de encendido 3 veces rápidamente, el dispositivo mostrará el modo de vapeo actual. Presione el botón "+" o "-" para cambiar entre los modos de VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego presione el botón de encendido una vez, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuración actual para confirmar el modo de vapeo que haya elegido.

1) Modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm hasta 3,5ohm. En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 80W pulsando el botón "+" o "-", el botón "+" para aumentar y el botón "-" para disminuir. La pulsación prolongada del botón "+" o "-" puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.

2) Modo de Bypass:
Cuando se establece en el modo de Bypass, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0.1ohm-3.5ohm. El sistema de tensión de salida directa se ha aplicado en este modo. Cuanto mayor sea el nivel de la batería, mayor será la tensión de salida.

3) Los modos TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Cuando se establece el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, el dispositivo puede trabajar separadamente con bobinas de Níquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el TCR modo (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón “+” simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR(M1, M2, M3):
(1). Pulse el botón de encendido para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
(2). Pulse el botón “+” o “-” para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina;
(3). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material	Níquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rangos de Valores de TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 80W. Mantenga pulsado el botón de encendido 4 veces rápidamente para entrar en el menú de ajuste de potencia, pulse el botón “+” o “-” para aumentar o disminuir el nivel de potencia.
Ajuste de temperatura: en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se puede ajustar entre 100-315℃ o 200-600℉ pulsando el botón “+” o “-”, el botón “+” para aumentar y el botón “-” para disminuir.

Funciones del puerto micro USB

Carga: el indicador de carga de la batería en la pantalla del iKuu i80 seguirá parpadeando cuando la carga restante de la batería es inferior al 10%. El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB a través de conectar a un adaptador de pared o a una computadora.
La actualización del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexión del dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Использование

Включение и выключение: Быстро нажмите основную кнопку 5 раз для включения/выключения устройства.
Stealth режим: «Stealth» – режим энергосбережения, поэтому, при парении в этом режиме, экран будет погашен. На включенном устройстве зажмите одновременно основную кнопку и кнопку «-» на несколько секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. Чтобы выключить режим Stealth, проделайте эту процедуру еще раз до появления сообщения «Stealth OFF».
Блокировка кнопок управления: С помощью этого режима, вы можете предотвратить случайное нажатие кнопок управления. На включенном устройстве нажмите и удерживайте обе кнопки управления «-» и «+» до появления надписи «Key Lock» на экране. Для отключения блокировки повторите операцию.
Контроль температуры при зарядке (ENU): Когда устройство подключено к источнику питания, в случае, если температура ниже -5℃ или выше 45℃, срабатывает защита и выводится сообщение “BATTERY TOO COLD” или “BATTERY TOO HOT”. Зарядка в этих случаях происходит. Если в процессе зарядки температура превысит 50 градусов по Цельсию, зарядка останавливается до тех пор, пока температура не снизится до 45 градусов по Цельсию.
Переключение режимов парения: Когда устройство включено, трижды быстро нажмите основную кнопку для входа в меню выбора режимов. На экране отобразится название текущего режима. Нажимая кнопки «+» и «-» выберите нужный режим: VW, Bypass, TC-Ni,

TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3. Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку или просто подождите 10 секунд.

1) VW mode:
В режиме Вариватт вы можете свободно менять выходную мощность устройства в пределах от 1 до 80 Ватт с помощью кнопок управления «+» и «-». Удерживайте необходимую кнопку управления, чтобы ускорить перемотку.

2) Режим Bypass:
В режиме Bypass батарейный блок работает по принципу механического мода, для корректной работы устройства используйте атомайзеры с сопротивлением от 0.1 до 3.5 Ом.

3) Режимы TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Режимы термоконтроля TC Ni, TC Ti и TC SS позволяют использовать атомайзеры, спирали которых изготовлены из никеля, титана или нержавеющей стали. Режим TCR (M1, M2, M3) позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления (TCR).

Настройка TCR: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «+», чтобы войти в режим настройки TCR (M1, M2, M3):
1. Нажимайте основную кнопку для выбора нужной ячейки памяти M1, M2 или M3;
2. С помощью кнопок «+» и «-» установите нужное значение TCR для выбранной ячейки;
3. Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.

Справочная таблица значений TCR:

Материал	Никель (Ni)	Титан (Ti)	Нержавеющая сталь (SS)	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Важно: 1. Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 10^5.
2. Диапазон настройки TCR от 1 до 1000.

Ограничение максимальной мощности: В режимах термоконтроля TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) вы можете принудительно ограничить максимальную выходную мощность в пределах от 1 до 80 Ватт. Для изменения этого значения нажмите основную кнопку 4 раза, а затем задайте мощность кнопками управления «+» и «-».
Настройка температуры: В режимах термоконтроля TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) вы можете самостоятельно установить нужное значение температуры спирали испарителя в пределах 100-315℃ или 200-600℉, просто нажимая кнопку «-» для уменьшения значения или кнопку «+» для увеличения.

Функции порта Micro-USB:

Зарядка аккумулятора: Индикатор заряда аккумулятора на дисплее будет мигать, если оставшийся заряд составляет менее 10%. Зарядка аккумуляторов происходит через Micro-USB порт. Подключить USB-кабель можно либо к сетевому адаптеру, либо к USB-порту компьютера.
Обновление встроенного ПО: Встроенное ПО может быть обновлено пользователем самостоятельно с помощью специального приложения, которое можно скачать с официального сайта компании www.eleafworld.com. Для обновления следует подключить устройство к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах,

не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей.
Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: il dispositivo può essere acceso o spento premendo il pulsante di accensione 5 volte. Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo il pulsante di mentre si effettua il tiro.
Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante “-” contemporaneamente quando il dispositivo è acceso per passare dalla modalità Invisibile ON e Invisibile OFF. In modalità Invisibile On, è possibile svapare con lo schermo OLED spento e, premendo il pulsante di accensione una sola volta, è possibile verificare l'impostazione corrente.
Tasti di regolazione di blocco / sblocco: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “+” e “-” per due secondi quando il dispositivo è acceso; i pulsanti “+” e “-” risulteranno bloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Key Lock". Allo stesso modo, i pulsanti “+” e “-” possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Key Unlock".
Protezione della temperatura di carica (ENU): quando il dispositivo è in fase di carica, se la temperatura del dispositivo è inferiore a -5 ° C o superiore a 45 ° C, lo schermo visualizzerà rispettivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". In entrambe le situazioni, il dispositivo non verrà caricato. Se la temperatura raggiunge anche più di 50 ° C durante la carica, il dispositivo non si carica fino a quando la temperatura scende nuovamente al di sotto dei 45 ° C.
Passare da una modalità di svapo ad un’altra: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo visualizza la modalità di svapo attuale. Premere il pulsante “+” o “-” per scegliere le modalità VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la modalità scelta.

1) In modalità VW:
Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm. In questa modalità, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 80W premendo i pulsanti “+” e “-” per aumentare “+” o diminuire “-”. Premere a lungo il pulsante “+” o il pulsante “-” per aumentare o diminuire rapidamente il livello di potenza.

2) In modalità Bypass:
Quando è impostato in modalità Bypass, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm. In questa modalità viene applicato il sistema di uscita di tensione diretta. Più alto è il livello della batteria, maggiore è la tensione di uscita.

3) In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Quando è impostato in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente bobine in Nickel 200, titanio e in acciaio inox 316. In modalità TCR (Temperature Coefficient of Resistance - Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della bobina: 0.05ohm - 1.5ohm)

Impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): quando il dispositivo è spento, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante “+” per accedere al menù di configurazione del TCR (M1, M2, M3):
1. Premere il pulsante di accensione per scegliere una tra le modalità M1, M2 e M3;
2. Premere il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire il valore del TCR in base al materiale della bobina utilizzato;
3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Materiale	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.Il valore TCR della tabella è moltiplicato per 10^5 rispetto al valore del TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR è 1-1000.

Regolare la potenza: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 80W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione della potenza e premere il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire il livello di potenza.
Regolare la temperatura: in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura può essere regolata a 100-315 ℃ o ℉ 200-600 premendo il pulsante "+" o "-" "+" per aumentare e "-" per diminuire.

Funzioni della porta Micro USB
Caricamento: l'indicatore di carica della batteria sullo schermo dell'iKuu i80 continua a lampeggiare quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%. Il dispositivo può essere caricato attraverso la porta USB tramite adattatore a muro o ad un computer.
Aggiornamento del firmware: il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Παρατηρήσεις για τη Χρήση
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Eleaf!Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε σωστά Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους τοπικούς αντιπροσώπους σας, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eleafworld.com.

Πως το Χρησιμοποιείτε?
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση: Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να πάρετε μια ρουφηξιά.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Stealth: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και το «-» κουμπί ταυτόχρονα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, για εναλλαγή μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης της λειτουργίας Stealth. Σε λειτουργία Stealth , μπορείτε να ατμίζετε με την οθόνη OLED σβηστή και μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση.
Κλείδωμα/ Ξεκλείδωμα κουμπιού ρύθμισης: Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα «+» και «-» του κουμπιού ρύθμισης για δύο δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, τότε κουμπί ρύθμισης θα κλειδώσει και η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη «Key Lock». Κατά τον ίδιο τρόπο, το πλήκτρο ρύθμισης μπορεί να ξεκλειδωθεί και η οθόνη θα εμφανίζει «Key Unlock».
Προστασία Θερμοκρασίας στη Φόρτιση (ENU): όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη για φόρτιση, εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι μικρότερη από -5°C ή μεγαλύτερη από 45°C, στην οθόνη εμφανίζονται αντίστοιχα "BATTERY TOO COLD" ή "BATTERY TOO HOT". Και στις δύο περιπτώσεις, η συσκευή δεν θα φορτίζει. Εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 50 °C κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή δεν θα φορτίζεται μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 45 °C.
Εναλλαγή λειτουργιών ατμίσματος: όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 συνεχόμενες φορές γρήγορα και η συσκευή θα εμφανίσει την τρέχουσα λειτουργία ατμίσματος. Πατήστε το «+» η «-» για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά ή περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ατμίσματος που επιλέξατε.

---

1) Σε λειτουργία VW:
Σε λειτουργία VW, η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει μία κεφαλή ατμοποιητή της οποίας η αντίσταση είναι μεταξύ 0.1ohm-3.5ohm. Σε αυτή τη λειτουργία, η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1W έως 80W πατώντας το «+» ή το «-» κουμπί , το «+» κουμπί για να αυξήσετε και το «-» κουμπί για να ελαττώσετε. Το παρατεταμένο πάτημα του «+» ή του «-» κουμπιού μπορεί ταχύτατα να αυξήσει ή να μειώσει το επίπεδο ισχύος.

2) Λειτουργία Bypass:
Σε λειτουργία Bypass, η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει ένα πηνίο του οποίου η αντίσταση είναι μεταξύ 0.1ohm-3.5ohm. Σε αυτή τη λειτουργία εφαρμόζεται συνεχής τάση εξόδου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της μπαταρίας, τόσο υψηλότερη είναι η τάση εξόδου.

3) Σε λειτουργία TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Όταν ρυθμιστεί σε λειτουργία TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, η συσκευή μπορεί ξεχωριστά να υποστηρίξει κεφαλές Νικελίου 200, Τιτανίου και Ανοξείδωτου Ατσαλιού 316.Σε λειτουργία TCR (Συντελεστής Θερμοκρασίας Αντίστασης), η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές κεφαλές ελέγχου θερμοκρασίας μέσα σε διαφορετικές περιοχές τιμών TCR και μπορείτε να ρυθμίσετε το TCR σε διαφορετικές τιμές μέσα στο κατάλληλο εύρος. (Εύρος αντίστασης κεφαλής: 0.05ohm-1.5ohm)

Η Ρύθμιση της λειτουργίας TCR (M1, M2, M3): Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και το «+» κουμπί ταυτόχρονα, ώστε να μπείτε στο μενού ρύθμισης TCR (M1, M2, M3):
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες M1, M2 και M3.
2. Πατήστε το «+» ή «-» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή TCR ανάλογα με το υλικό του πηνίου που χρησιμοποιείτε.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης ή περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενημερωτικά, ακολουθούν διάφορες περιοχές τιμών TCR για διαφορετικές κεφαλές:

Υλικό	Νίκελ	Τιτάνιο	NiFeNiFe	SS(303,304,316,317)
Εύρος Τιμών TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Σημείωση: 1. Η τιμή TCR στον πίνακα είναι πολλαπλάσια 10^5 της πραγματικής TCR.
2. Το συνολικό μας εύρος τιμών TCR είναι 1-1000.

Ρυθμίστε την ισχύ: Σε λειτουργία TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1W έως 80W. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 4 συνεχόμενες φορές γρήγορα για να μπείτε στο μενού ρύθμισης ισχύος και πιέστε προς τα «+» ή προς τα «-» για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο ισχύος.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία: Σε λειτουργία TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 100-315 ℃ ή 200-600 ℉ πατώντας το «+» ή το «-» κουμπί, το «+» κουμπί για να αυξήσετε και το «-» κουμπί για να ελαττώσετε.

Λειτουργίες της Θύρας Micro USB
Φόρτιση: Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB με αντάπτορα τοίχου ή σε έναν υπολογιστή.
Αναβάθμιση Firmware: Το firmware μπορεί να αναβαθμιστεί συνδέοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB με καλώδιο micro USB.

Εγγύηση
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις:
1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 45 ℃ κατά τη φόρτιση και -10 ℃ έως 60 ℃ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:
1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Uwagi dotyczące użytkowania
Dziękujemy za wybór produktów Eleaf! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do prawidłowego korzystania z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.eleafworld.com.

Jak używać?
Włączanie / wyłączanie: urządzenie można włączyć / wyłączyć, naciskając przycisk zapalenia 5 razy. Po włączeniu urządzenia przytrzymaj przycisk zapalania, aby zaciągnąć się.
Tryb utajniony wł/wył: Naciśnij jednocześnie przycisk zapalania i przycisk w „-", gdy urządzenie jest włączone, aby włączyć lub wyłączyć tryb utajniony. W trybie utajnionym możesz korzystać z e-papierosa przy wyłączonym wyświetlaczu OLED, a jednokrotne naciśnięcie przycisku zapalania spowoduje wyświetlenie bieżących ustawień.
Blokowanie/odblokowanie przycisku regulacji: przytrzymaj końcówkę przycisku „+" i końcówkę przycisku regulacji „-" przez dwie sekundy po włączeniu urządzenia. Wtedy przycisk regulacji zostanie zablokowany, a na ekranie pojawi się komunikat „Blokada przycisków". W ten sam sposób można odblokować przycisk regulacji, a na ekranie pojawi się wtedy komunikat „Odblokowanie przycisków".
Ochrona temperatury ładowania (ENU): jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki i temperatura urządzenia jest niższa niż -5℃ lub wyższa niż 45℃, na ekranie wyświetlone zostaną odpowiednio komunikaty: „BATTERY TOO COLD" (zbyt zimna bateria) lub „BATTERY TOO HOT" (zbyt gorąca bateria). W obu sytuacjach ładowanie urządzenia zostanie wstrzymane. Jeśli podczas ładowania temperatura będzie wyższa niż 50℃, urządzenie nie będzie ładowane do czasu aż temperatura spadnie poniżej 45℃.
Zmiana trybu palenia papierosa elektronicznego: po wyłączeniu urządzenia, szybko naciśnij przycisk zapalania 3 razy, aby wyświetlić aktualny tryb palenia. Naciśnij końcówkę „+" lub „-" aby wybrać tryb zasilania VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, a następnie wciśnij jeden raz przycisk zapalania lub pozostań w interfejsie przez około 10 sekund, aby potwierdzić wybrany tryb palenia.

---

1) W trybie VW:
W trybie VW urządzenie obsługuje grzałkę, której opór mieści się w zakresie od 0,1 Ohma do 3,5 Ohma. W tym trybie możliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do 80W poprzez naciskanie przycisków w „+" i w „-". Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku w „+" lub w „-" spowoduje gwałtowne zwiększenie lub zmniejszenie mocy w watach.

2) Tryb obejścia:
W trybie Bypass urządzenie może obsługiwać cewkę, której oporność mieści się w zakresie od 0,1ohm do 3,5 Ohm. W tym trybie stosowany jest bezpośredni system napięcia wyjściowego. Im wyższy poziom baterii, tym wyższe napięcie wyjściowe.

3) W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3):
W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS urządzenie może oddzielnie obsługiwać grzałki niklowe (200), tytanowe i ze stali nierdzewnej (316). W trybie TCR (współczynnik temperaturowy oporu) urządzenie może obsługiwać grzałki o różnej regulacji temperatury w różnych zakresach wartości TCR. Istnieje możliwość ustawienia TCR przy różnych wartościach w danym zakresie. (Zakres oporu grzałki: od 0,05 Ohma do 1,5 Ohma)

Ustawiania trybu TCR (M1, M2, M3): Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk zapalania i przycisk w górę, a wejdziesz do menu ustawień TCR (M1, M2 i M3):
1. Naciśnij przycisk zapalania, aby wybierać spośród trybów M1, M2 i M3;
2. Naciśnij końcówkę „+" lub „-", aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość współczynnika temperaturowego oporu elektrycznego, zgodnie ze zastosowanym materiałem cewki;
3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk zapalania lub pozostań w interfejsie przez około 10 sekund, aby potwierdzić ustawienie.

Poniżej podane zostały informacyjnie różne zakresy wartości TCR dla różnych grzałek:

Materiał	Nikiel	Tytan	NiFe	Stal nierdzewna (303, 304, 316, 317)
Zakres wartości TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Uwaga: 1. Wartość TCR w arkuszu równa się rzeczywistej wartości TCR razy 10^5.
2. Wartości TCR mieszczą się w zakresie od 1 do 1 000.

Regulacja mocy: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) możliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do 80W. Naciśnij czterokrotnie szybko przycisk zapalania, aby wejść do menu ustawień mocy. Naciśnięcie przycisków w „+" lub w „-" spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie mocy.
Regulacja temperatury: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) możliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315℃ (200 – 600℉) poprzez naciskanie przycisków w „+" i w „-" (przycisku w „+", aby zwiększyć i przycisku w „-", aby zmniejszyć).

Funkcje mikroportu USB

Ładowanie: Urządzenie może być ładowane przez port USB przy użycia adaptera ściennego lub komputera.
Aktualizacja oprogramowania układowego: Oprogramowanie układowe można zaktualizować podłączając urządzenie przez wejście USB lub kabel mikro USB do komputera.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 45 ℃ podczas ładowania i -10 ℃ do 60 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken. Als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje te nemen.
Stealth aan/uit: druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" op de verstelknop als het apparaat is ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit. Als de Stealth is ingeschakeld, dan kunt u roken zonder gebruik te hoeven maken van het OLED-scherm, en hoeft de vuurknop maar één keer in te drukken om de huidige instellingen te zien.
Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: als u de "+" en "-" knoppen twee seconden lang tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld, dan zal de verstelknop worden vergrendeld en verschijnt op het display de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op dezelfde wijze kan deze vergrendeling ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan de melding "Key Unlock" [Toets ontgrendeld].
Temperatuurbeveiliging bij het opladen (ENU): als het apparaat wordt opgeladen, en als de temperatuur lager is dan -5°C of hoger is dan 45°C dan verschijnt respectievelijk de melding "BATTERY TO COLD" [BATTERIJ TE KOUD] of "BATTERY TOO HOT" [BATTERIJ TE HEET]. In beide gevallen zal het apparaat niet worden opgeladen. Als de temperatuur zelfs de 50°C passeert tijdens het opladen, dan zal het apparaat pas weer gaan opladen als de temperatuur weer is gezakt tot 45°C.
Van rookmodus veranderen: druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop als het apparaat is ingeschakeld, en de huidige rookmodus verschijnt op het scherm. Druk op "+"of "-" om te schakelen tussen VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ni, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-3-modussen en druk daarna op

een keer op de vuurknop of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om de door u gekozen rookmodus te bevestigen.

1) VW-modus:
Het apparaat kan in de VW-modus een spoel aan met een weerstand die tussen 0,1 ohm tot 3,5 ohm ligt. In deze modus kan het uitvoerwattage worden ingesteld van 1W tot 80W door op "+" of "-" te drukken om het wattage te vergroten of te reduceren. Houd "+" of "-" lang ingedrukt om het wattageniveau sneller te vergroten of te reduceren.

2) Passeermodus:
Het apparaat kan in de Passeermodus een spoel aan met een weerstand die tussen 0,1 ohm tot 3,5 ohm ligt. In deze modus wordt gebruikt gemaakt van systeem dat de spanning direct uitvoert. Hoe hoger het batterijniveau, hoe hoger de uitvoerspanning.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3)-modussen:
Indien het apparaat is ingesteld op de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS-modussen, dan kan het apparaat apart werken met spoelen van nikkel 200, titanium en roestvrijstaal (316) werken. In de TCR-modus (Temperature Coefficient of Resistance - "Weerstandscoëfficient van de temperatuur") dan kan het apparaat met spoelen met verschillende temperatuurafstellingen werken binnen verschillende TCR-waardebereiken, en kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen het juiste bereik. (Weerstandsbereik van spoel: 0,05 ohm-1,5ohm)

Het instellen van de TCR-modus (M1, M2, M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet u de vuurknop en de "+" tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingenmenu van de TCR-modus (M1, M2, M3) verschijnt:
1. Druk op de vuurknop om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;
2. Druk op "+" of "-" om de TCR-waarde te laten stijgen of dalen afhankelijk van de spoel die u gebruikt;
3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te

bevestigen.

Stel de verschillende TCR-waarde in op basis van de verschillende spoelen:

Materiale	Nikkel	Titanium	NiFe	RVS(303,304,316,317)
Waardebereik TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10^5 vermenigvuldigd met de daadwerkelijke TCR.
2. Het totale bereik van de TCR-waarde ligt tussen de 1 en 1000.

Wattage verstellen: druk 4 keer snel achter elkaar op de vuurknop om naar het wattage-menu te gaan, en druk p "+" of "-" om het wattageniveau te verhogen of te reduceren. Als u de "+"of "-" ingedrukt blijft houden dan zal het wattageniveau sneller toe of afnemen.
De temperatuur verstellen: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)-modussen, kunt u de temperatuur, 100-315°C of 200-600°F, instellen door op "+" of "-", waarbij "+" wordt gebruikt om de temperatuur te laten stijgen, en "-" om deze te laten dalen.

Functies van de Micro USB-poort

Opladen: het apparaat kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden opgeladen.
Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Før du går i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores hjemmeside på www.eleafworld.com.

Brugsanvisning

Tænd/sluk: enheden kan tændes og slukkes ved at trykke 5 gange på udløserknappen. Tænd enheden, og hold udløserknappen inde for at dampe.
Skjuletilstand til/fra: tryk på udløserknappen og "-" samtidig når enheden er tændt for at slå skjuletilstanden til eller fra. Med skjuletilstanden til kan du dampe mens OLED skærmen er slukket, og du kan trykke på udløserknappen en gang for at se den nuværende indstilling.
Lås eller åben justeringsknappen: hold "+" og "-" enderne nede samtidig i to sekunder når enheden er tændt for at låse justeringsknapperne. Skærmen vil vise "Knapper Låst". Justeringsknapperne kan åbnes igen på samme måde, og skærmen vil vise "Knapper Ikke Låst".
Temperatur beskyttelse af opladning (ENU): når enheden er sat til at oplade og temperaturen af enheden kommer under -5oC eller over 45oC vil skærmen vise "BATTERI FOR KOLDT" eller "BATTERI FOR VARMT". I begge situationer vil enheden ikke oplade. Hvis temperaturen når helt op over 50oC under opladningen vil enheden ikke oplade indtil temperaturen når ned under 45oC igen.
Skift damptilstand: tænd enheden, og tryk 3 gange på udløserknappen hurtigt, enheden vil vise den nuværende damptilstand. Tryk på "+" eller "-" enderne for at skifte mellem VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 tilstandene, og tryk derefter en gang på udløserknappen eller bliv i interfacet i 10 sekunder for at bekræfte den valgte damptilstand.

1) VW tilstand:
Når enheden er i VW tilstand kan den understøtte en spole med en modstand mellem 0.1ohm – 3.5ohm. I denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 80W ved at trykke på "+" eller "-" enden, "+" for at øge, og "-" for at sænke. Hold "+" eller "-" enden inde for hurtigt at sænke eller øge wattniveauet.

2) Bypass tilstand:
Når enheden er i bypass tilstand kan den understøtte en spole med en modstand inden for rækkevidden 0,1ohm – 3,5ohm. Direkte output volt systemet er gældende i denne tilstand. Jo højere batteriniveauet er, jo højere vil output volt være.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) tilstand:
Når enheden er i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS tilstand kan den understøtte Nikkel 200, Titanium og Rustfrit stål 316 spoler. I TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan enheden understøtte forskellige temperaturkontrol spoler inden for forskellige TCR værdier, og du kan indstille TCR til forskellige værdier inden for den passende rækkevidde. (Modstandsrækkevidde af spole: 0.05ohm – 1.5ohm)

Indstilling af TCR tilstand (M1,M2,M3): sluk enheden, og hold udløserknappen og "+" enden inde samtidig for at tilgå TCR (M1,M2,M3) menuen:
1. Tryk på udløserknappen for at vælge mellem M1, M2 og M3 tilstandene;
2. Tryk på "+" eller "-" enden for at øge eller sænke TCR værdien i forhold til din spoles materiale;
3. Hold udløserknappen eller bliv i interfacet i omkring 10 sekunder for at bekræfte indstillingen.

Følgende er forskellige TCR værdirækkevidder for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale	Nikkel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR værdirækkevidde	600-700	300-400	300-400	80-200

Bemærk: 1. TCR værdien i skemaet er 10^5 gange den egentlige TCR.
2. Vores samlede TCR rækkevidde er 1 – 1000.

Juster wattniveau: i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) tilstand kan output watt justeres fra 1W til 80W. Tryk hurtigt 4 gange på udløserknappen for at tilgå wattniveau indstillingsmenuen, og tryk på

"+" eller "-" enden for at øge eller sænke wattniveauet. Hold "+" eller "-" enden inde for hurtigt at øge eller sænke wattniveauet.
Juster temperaturen: i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) tilstand kan temperaturen indstilles fra 100 – 315oC eller 200 – 600oF ved at trykke på "+" eller "-" enden, "+" for at øge, og "-" enden for at sænke.

Mikro USB portens funktioner

Opladning: enheden kan oplades gennem USB port via vægadapter eller en computer.
Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

使用上の注意

Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。

使用方法

電源のオン/オフ：ファイアボタンを5回押すことによって、本デバイスの電源をオン/オフにすることができます。本装置の電源がオンのときに、ファイアボタンを長押しして一服します。
ステルスON/OFF：ステルスONとステルスOFFの間で切り替えるために、本製品の電源をONにして、ファイア・ボタンと"-"ボタンを同時に押します。ステルスONのモードでは、OLED画面をOFFにして、タバコを吸うことができ、ファイア・ボタンを1回押して、電流の設定を見ることができます。
調整ボタンのロック/アンロック：本装置の電源がオンのとき、調整ボタンの"+"の端と"-"の端を2秒間、同時に押し続けます。その次に、調整ボタンがロックされ、画面は"Key Lock（キーロック）"と表示されます。同じように、調整ボタンをアンロックすることができ、画面は"Key Unlock（キーアンロック）"と表示されます。
充電の温度保護（ENU）：充電のためにデバイスをプラグインすれるときに、デバイスの温度が-5℃よりも低くなるか、45℃よりも高くなれば、画面には、それぞれ"BATTERY TOO COLD（バッテリーの温度低下）"または"BATTERY TOO HOT（バッテリーの過熱）"と表示されます。両方の状況では、本デバイスは充電しません。充電中に温度が50℃よりも高くさえ達すれば、温度が再び45℃よりも低下するまで、本デバイスは充電しません。
ベイピング・モードの切り替え：本装置の電源がオンのとき、ファイアボタンを素早く3回押すと、本装置は、現在のベイピング・モードを表示します。"+"の端か"-"の端を押して、VW、Bypass、TC-Ni、TC-Ti、TC-SS、TCR-M1、TCR-M2、TCR-M3のモードの間で切り替えます。そして、一回ファイアボタンを1回押すか、約10秒間そのインタフェースにとどまり、選んだベイピング・モードを確認します。

1) VWモード：
本製品は、VWモードでセットされたとき、抵抗が0.1Ω～3.5Ωの範囲内にある、コイルを支持することができます。このモードでは、"+"ボタンか、"-"ボタンを押すことにより、出力ワット数を1Wから80Wまで調整することができます（増

加させるのに“+”ボタン、減少させるのに“-”ボタン）。“+”ボタンか、“-”ボタンを長押しすれば、迅速にワット数のレベルを増加させるか、減少させることができます。

2) バイパス・モード
バイパス・モードにセットすると、本デバイスは、その抵抗が0.1～3.5Ωの範囲にあるコイルを支持することができます。直接出力の電圧システムは、このモードで適用されます。バッテリーレベルが高ければ高いほど、出力電圧は高くなります。

3) TC-Ni/TC-Ti/TC SS/TCR (M1、M2、M3) モード：
本製品は、TC-Ni/TC-Ti/TC-SSモードでセットされたとき、別々にニッケル200、チタン、ステンレス鋼316のコイルを支持することができます。TCR（抵抗の温度係数）モードでは、装置は、種々のTCR値の範囲内で種々の温度制御コイルを支持することができ、該当する範囲内の種々の値でのTCRを設定することができます。（コイルの抵抗範囲：0.05Ω～1.5Ω）

TCRモード（M1、M2、M3）の設定：装置の電源がOFFの状態にあるときは、ファイア・ボタンと“+”ボタンを同時に押し続けてから、TCR（M1、M2、M3）のセット・メニューに入ることになります。
1. ファイアボタンを押して、M1、M2、M3のモードの間で選択をします。
2. “+”の端か“-”の端を押して、使用中のコイルの材料によって、TCR値を増やすか、減らします。
3. ファイアボタンを押し続けるか、約10秒間そのインタフェースにとどまり、設定を確認します。

以下は、参照のための種々のコイルに対する種々のTCR値の範囲です。

材料	ニッケル	チタン	ニッケル鉄	SS(303,304,316,317)
TCR値の範囲	600-700	300-400	300-400	80-200

注：1.　表内のTCR値は、実際のTCRを10^5倍にしたものです。
　　2.　TCR値の全範囲は、1～1000です。

ワット数の調整：TC-Ni/TC-Ti/TC SS/TCR (M1、M2、M3) モードでは、出力ワット数を1Wから80Wまで調整することができます。ファイア・ボタンを素早く4回押し続け、ワット数の設定メニューに入り、“+”ボタンか、“-”ボタンを押し、ワット数のレベルを増加させるか、減少させます。手を緩めることなく、“+”ボタンか、“-”ボタンを押し続け、迅速にワット数のレベルを増加させるか、減少させます。
温度の調整：TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR（M1、M2、M3）モードでは、“+”ボタンを押して増加させるか、“-”ボタンを押して減少させることにより、温度を100～315℃（200～600°F）に調整することができます。

マイクロUSBポートの機能
充電：電源アダプタか、コンピュータによって、USBポートを通して、本デバイスを充電することができます。
ファームウェアのアップグレード：マイクロUSBケーブル経由でUSBポートを通して、本製品をコンピュータと接続して、ファームウェアをアップグレードすることができます。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示：
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-60℃～10℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Huomautus käytöstä
Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää sitä oikein. Jos tarvitset lisätietoa tai sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin tai käy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.

Käyttöohjeet
Virta päälle/pois: paina polttonappia 5 kertaa peräkkäin nopeasti käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laitteen. Jatka polttonapin painamista pohjassa ottaaksesi henkäisyn savukkeesta silloin, kun laite on päällä.
Hehkuledit päälle/pois: paina polttonappia ja “-” samanaikaisesti, kun laite on päällä käynnistääksesi tai sammuttaaksesi hehkuledit laitteessa.
Säätöpainikkeen lukitus/lukituksen poisto: paina “+” painiketta ja “-” painiketta samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, kun laite on päällä lukitaksesi tai poistaaksesi lukituksen kahdesta säätöpainikkeesta.
Lämpötilan suojaus latauksessa (ENU): tilanteessa, jossa ENU aktivoituu, kun laite on kytketty latautumaan, jos laitteen lämpötila laskee -5℃ kylmemmäksi tai kuumemmaksi kuin 45℃, näytölle tulee teksti “AKKU LIIAN KYLMÄ” tai “AKKU LIIAN KUUMA”. Molemmissa tapauksissa, laite lopettaa latauksen. Jos laitteen lämpötila nousee jopa 50℃ korkeammalle, laita lopettaa latauksen kunnes lämpötila on laskenut alle 45℃ uudelleen.
Valitse höyryttely tila: kun laite on päällä, paina tulipainiketta 3 kertaa nopeasti peräkkäin, laite näyttää tämän hetkisen höyryttely tilan. Paina "+" tai "-" -painiketta vaihtaaksesi tilojen VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 välillä ja paina sitten tulipainiketta kerran tai pysy liitännässä noin 10 sekuntia vahvistaaksesi haluamasi tilan.

1) VW-tila:
Kun laite on asetettu VW-tilaan, laite voi tukea käämiä, jonka vastus on 0.1-3.5 ohmia. Lähtötehoa voidaan säätää 1W-80W välillä painamalla "+" -painiketta tai "-" -painiketta, "+" -painiketta suurentaaksesi ja "-" -painiketta pienentääksesi. Paina pitkään "+" tai "-" -painiketta suurentaaksesi tai pienentääksesi tehoa nopeasti.

---

2) Bypass-tila:
Kun asetat laitteen Bypass-tilaan, laite voi tukea käämiä, jonka vastus on 0.1-3.5 ohmia. Suora lähtöjännitejärjestelmä on käytössä tässä tilassa. Mitä korkeampi akun taso on, sitä suurempi lähtöjännite on.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) tila:
Kun TC-Ni/TC-Ti/TC-SS-tila on asetettu, laite voi erikseen tukea nikkeli 200, titaani ja ruostumaton teräs 316-käämejä. TCR (Temperature Coefficient of Resistance) -tilassa laite voi tukea erilaisia lämpötilansäätökäämejä eri TCR-arvoalueiden sisällä ja voit asettaa TCR:n eri arvoihin sopivalla alueella. (Käämin vastusalue: 0.05-1.5 ohmia)

TCR (M1,M2,M3) tilan asetukset: kun laitteen virta on sammutettu, paina polttonappia ja “+” painiketta pohjassa yhtä aikaa päästäksesi TCR (M1,M2,M3) asetus valikkoon:
1. Paina polttonappia valitaksesi M1, M2, M3 tilojen välillä;
2. Paina polttonappia kerran päästäksesi TCR -arvon asetuksiin, ja sitten paina joko “+” tai “-” painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi TCR arvoa käyttämäsi käämin materiaalin mukaan;
3. Jatka polttonapin painamista tai pysy käyttöliittymässä vahvistaaksesi asettamasi asetukset.

Seuraava taulukko on erilaiset TCR-arvoalueet erilaisille käämeille viitteeksi:

Materiaali	Nikkelil	Titaani	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR-arvoalueet	600-700	300-400	300-400	80-200

Huomautus: 1. TCR arvot taulukossa on moninkertaistettu 10^5 varsinaisesta TCR arvoista.
2. Meidän kokonaisalue TCR arvoille on 1-1000.

Säädä tehoa: TC-tilassa lähtötehoa voidaan säätää 1W:sta 80W: iin. Paina tulipainiketta 4 kertaa nopeasti peräkkäin päästäksesi tehoasetusvalikkoon ja paina "+" tai "-" -painiketta suurentaaksesi

---

tai pienentääksesi tehoa.
Säädä lämpötilaa: TC-tilassa lämpötilaa voidaan säätää 100-315℃ tai 200-600℉ painamalla "+" tai "-" -painiketta, "+" -painiketta nostaaksesi ja "-" -painiketta laskeaksesi lämpötilaa.

Micro USB -portin toiminnot
Lataus: laite voidaan ladata USB portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta.
Laiteohjelmiston päivitys: laiteohjelmisto voidaan päivittää kytkemällä laite tietokoneeseen USB portin kautta USB kaapelin avulla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Upozornění před použitím
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Eleaf! Před použitím si prosím pečlivě pročtěte tento manuál. Pokud budete mít zájem o další informace nebo máte jiné otázky ohledně výrobku či jeho používání, kontaktujte lokálního zástupce nebo navštivte naši webovou stránku www.eleafworld.com.

Jak používat?
Zapnutí / vypnutí: chcete-li zapnout / vypnout zařízení, stiskněte 5 krát tlačítko střelby.Držte tlačítko pro střelbu tak dlouho, dokud se zařízení nezapne.
Zapnutí / vypnutí neviditelnosti: stiskněte současně tlačítko střelby a tlačítko "-", když je přístroj zapnutý, aby se přepnul mezi režimem Neviditelnosti a Viditelnosti.
Uzamknutí / odemknutí tlačítka pro nastavení: stiskněte současně tlačítka "+" a "-" na dvě sekundy, když je zařízení zapnuto, abyste uzamkli nebo odemkli dvě nastavovací tlačítka.
Ochrana prostředí při nabíjení (ENU): v situaci, kdy je zařízení ENU aktivováno, je-li zařízení připojeno k nabíjení, je-li teplota zařízení nižší než -5 ° C nebo vyšší než 45 ° C, na displeji se zobrazí "BATTERY TOO COLD "Nebo" BATTERY TOO HOT ". V obou případech se přístroj nenabíjí.Pokud teplota během nabíjení dosáhne vyšší teploty než 50 ° C, zařízení se nebude nabíjet, dokud teplota opět neklesne pod 45 ° C.
Zvolit mód vapování: při zapnutém zařízení třikrát rychle stiskněte tlačítko napájení, na zařízení se objeví momentální mód vapování. Pro přepnutí mezi módy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 stiskněte tlačítko “+” nebo “-” a poté stiskněte tlačítko napájení nebo zůstaňte na rozhraní po dobu asi 10 sekund pro potvrzení zvoleného módu.

1)Mód VW:
Při zvolení módu VW může zařízení podporovat cívku, jejíž odpor je v rozmezí 0,1 ohm – 3,5 ohm. Výstupní výkon může být nastaven na 1W až 80W stisknutím tlačítka “+” nebo “-”, tlačítko “+” pro zvýšení a tlačítko “-” pro snížení. Dlouhé stlačení tlačítka “+” nebo “-” zajistí rychlý vzestup či pokles výkonu.

2) Mód Bypass:

Při nastavení módu Bypass může zařízení podporovat cívku, jejíž odpor je v 0,1 ohm – 3,5 ohm.. V tomto módu je použit přímý výstupní napěťový systém. Čím vyšší je hodnota nabití baterie, tím vyšší bude hodnota výstupního napětí.

3) Mód TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
Při nastavení módu TC-Ni/TC-Ti/TC-SS může zařízení podporovat zvlášť cívky z niklu 200, titania a nerezové oceli 316. V módu TCR (Teplotní ukazatel odporu), může zařízení podporovat různé teplotu řídící cívky v rámci různých rozmezí hodnot TCR a můžete nastavit TCR na různé hodnoty v rámci vhodných rozmezí. (Rozmezí odporu cívky: 0,05 ohm – 1,5 ohm)

Nastavení režimu TCR (M1, M2, M3): pokud je zařízení vypnuto, držte stisknuté tlačítko střelby a současně tlačítko "+" a poté vstoupíte do menu nastavení TCR (M1, M2, M3)
1. Stiskněte tlačítko střelby pro výběr mezi režimy M1, M2 a M3;
2. Jedním stisknutím tlačítka střelby nastavte hodnotu TCR a stisknutím tlačítka "+" nebo "-" zvýšíte nebo snížíte hodnotu TCR podle materiálu použitého cívky;
3. Stlačte tlačítko pro střelbu nebo zůstaňte na rozhraní asi 10 sekund, abyste potvrdili nastavení.

Následují různé rozsahy hodnot TCR pro různé cívky pro vaši referenci:

Materiál	Nikl	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rozsah hodnot TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Poznámka: 1. Hodnota TCR v listu je vynásobena počtem 10^5 skutečného TCR.
2. Celkový rozsah hodnot TCR je 1-1000.

Úprava výkonu: v módu TC může být výstupní výkon měněn v rozmezí od 1W do 80W. Pro vstup do

---

nastavení výkonu stiskněte tlačítku napájení čtyřikrát rychle za sebou a pomocí tlačítek “+” a “-” zvyšujte či snižujte hodnotu výkonu.
Úprava teploty: v módu TC může být teplota měněna v rozmezí 100-315℃ neboli 200-600℉ stisknutím tlačítka “+” nebo “-”, “+” pro zvýšení a “-” pro snížení.

Funkce portu Micro USB
Nabíjení: zařízení lze nabíjet prostřednictvím portu USB prostřednictvím adaptéru na stěnu nebo počítače.
Aktualizace firmwaru: firmware lze upgradovat připojením zařízení k počítači přes USB port pomocí kabelu micro USB.

Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Notă de utilizare

Mulțumim că ați ales produsele Eleaf! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a-l putea utiliza în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații adiționale sau aveți întrebări legate de produs sau de utilizarea acestuia, vă rugăm consultați agenții locali, sau vizitați website-ul nostru la: www.eleaftour.com.

Instrucțiuni de folosire

Putere on/off: apăsați butonul de foc de 5 ori consecutiv rapid, iar butonul de lumină va clipi de 5 ori pentru a indica iKuu i80 este gata de folosire. În acelaşi mod, poate fi oprit după 5 apăsări.
Mod invizibil on/off: apăsați butonul de foc și butonul „-" simultan când dispozitivul este pornit pentru a schimbs între modul SlteathOn și StealthOff.
Butonul de ajustare blocat/deblocat: țineți apăsat butonul „+" și butonul „-" simultan timp de două secunde când dispozitivul este deschis pentru a bloca sau debloca celor două butoane de ajustare.
Protecție împotriva temperaturii de încărcare (ENU): în situația în care ENU este activată, în momentul în care dispozitivul este conectat să se încarce, dacă temperatura dispozitivului este mai mică de -5 ℃ sau mai mare de 45 ℃, pe ecran va fi afișat „BATERIE PREA RECE", respectiv „BATERIE PREA CALDĂ". În ambele situații, dispozitivul nu se va încărca. Dacă temperatura ajunge să fie mai mare de 50 ℃ în timpul încărcării, dispozitivul nu se va încărca până când temperatura scade din nou la 45 ℃.
Selectare mod vapare: când dispozitivul este pornit, apăsați butonul flacără de 3 ori în mod rapid, dispozitivul va afișa modul curent de vapare. Apăsați butonul „+" sau „-" pentru a comuta între modurile VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR3-M3, iar apoi apăsați o dată butonul flacără sau rămâneți în interfață timp de aproximativ 10 secunde pentru a confirma modul de vapare ales.

1) Modul VW:
Când este în modul VW, dispozitivul poate susține o bobină a cărei rezistență este în intervalul de 0.1ohm-3.5ohm. Puterea de ieșire poate fi ajustată între 1W și 80W prin apăsarea butonul „+" sau butonului „-", butonul „+" pentru a o mări și butonul „-" pentru a o micșora. Apăsarea prelungită a butonul „+" sau „-" poate mări sau micșora rapid nivelul puterii.

2) Mod bypass:
Când este în modul Bypass, dispozitivul poate susține o bobină a cărei rezistență este în intervalul de 0.1ohm-3.5ohm. Sistemul voltajului direct de ieșire este aplicat în acest mod. Cu cât este mai mare nivelul bateriei, cu atât va fi mai mare voltajul de ieșire.

3) Modul TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3):
Când este în modul TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, dispozitivul poate susține separat bobine Nichel 200, Titan și Oțel inoxidabil 316. În modul TCR (Coeficient rezistență temperatură), dispozitivul poate susține diferite bobine control temperatură în diferite intervale de valoare TCR și puteți seta TCR la diferite valori în intervalul corespunzător. (Interval rezistență bobină: 0.05ohm-1.5ohm)

Setarea modului TCR (M1, M2, M3): când dispozitivul este oprit, țineți apăsat butonul de foc și butonul „+" simultan, apoi veți intra în meniul de setare al TCR (M1, M2, M3):
1. Țineți apăsat butonul de foc pentru a alege între modurile M1, M2, M3;
2. Apăsați butonul de foc o dată pentru a seta valorile TCR, apoi apăsați butonul „+" sau "-" pentru a crește sau scădea valoarea TCR, în funcție de materialul din care este fabricată bobina;
3. Țineți în continuare apăsat butonul de foc sau stați în acea interfață pentru aproximativ 10 secunde pentru a confirma setarea dumneavoastră.

Următoarele sunt diferite game de valori ale TCR pentru diferite tipuri de bobine:

Materiál	**Nickel**	**Titaniu**	**NiFe**	**SS(303,304,316,317)**
Valoare TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Ajustare putere: în modul TC, puterea de ieșire poate fi ajustată de la 1W la 80W. Apăsați butonul flacără de 4 ori în mod rapid pentru a accesa meniul de setare a puterii și apăsați butonul „+" sau „-" pentru a mări sau micșora nivelul puterii.
Ajustare temperatură: în modul TC, temperatura poate fi ajustată între 100-315℃ sau 200-600 ℉ prin apăsarea butonul „+" sau „-", butonul „+" pentru a o mări și butonul „-" pentru a o micșora.

Funcții ale portului Micro USB

Încărcare: dispozitivul poate fi încărcat printr-un port USB prin intermediul unui adaptor de perete sau computer.
Upgradarea Firmware: firmware-ul poate fi upgradat prin conectarea dispozitivului la un computer printr-un port USB prin intermediului unui cablu micro USB.

Garanție

Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații

1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Aviso para Uso

Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar corretamente. Se você precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.

Como Usar?

Ligar/desligar: pressione o botão de disparo 5 vezes rápida sucessão para ligar/desligar o dispositivo. Continue segurando o botão de disparo para dar um sopro quando o dispositivo estiver ligado.
Furtividade ligar/desligar: pressione o botão de disparo e o botão "-" simultaneamente quando o dispositivo estiver ligado para alternar entre o modo Furtividade ligar e furtividade desligar.
Ajuste botão bloqueio/desbloqueio: mantenha pressionado o botão "+" e o botão "-" simultaneamente por dois segundos quando o dispositivo estava ligado para ligar ou desligar os dois botões de ajuste.
Proteção de Temperatura de Carregamento (ENU): na situação de ENU ativada, quando o dispositivo é conectado para carregar, se a temperatura do dispositivo for menor que -5℃ ou maior que 45℃, a tela mostrará respectivamente "BATERIA ESTÁ MUITO FRIO " ou "BATERIA ESTÁ MUITO CALOR ". Em ambas as situações, o dispositivo não será cobrado. Se a temperatura atingir mais de 50℃ durante o carregamento, o dispositivo não carregará até que a temperatura caia abaixo de 45℃ novamente.
Selecione o modo vaping: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botão de disparo 3 vezes em sucessão rápida, o dispositivo exibirá o modo Vaping atual. Pressione o botão "+" ou "-" para alternar entre os modos VW, Bypass, modos de TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 e em seguida, pressione o botão de incêndio uma vez ou fique na interface por cerca de 10 segundos para confirmar o modo vaping que você escolheu.

1) Modo VW:
Quando configurado no modo VW, o dispositivo pode suportar uma bobina cuja resistência está dentro da faixa de 0.1ohm-3.5ohm. A potência de saída pode ser ajustada de 1W a 80W pressionando o botão "+" ou o botão "-", o botão "+" para aumentar e "-" para diminuir. Pressione prolongadamente o botão "+" ou "-" pode aumentar ou diminuir rapidamente o nível de potência.

2) Modo bypass:
Quando configurado no modo Bypass, o dispositivo pode suportar uma bobina cuja resistência está dentro da faixa de 0.1ohm-3.5ohm. O sistema de tensão de saída direta é aplicado neste modo. Quanto maior o nível da bateria, maior será a tensão de saída.

3) Modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):
Quando configurado no modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, o dispositivo pode suportar separadamente as bobinas Nickel 200, Titanium e Stainless Steel 316. No modo TCR (Coeficiente de temperatura de resistência), o dispositivo pode suportar diferentes bobinas de controle de temperatura dentro de diferentes intervalos de valores de TCR e você pode configurar o TCR em diferentes valores dentro do alcance adequado. (Faixa de resistência da bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

Configurações de Modo TCR (M1,M2, M3): quando o dispositivo estiver desligado, mantenha pressionado o botão de disparo e o botão "+" simultaneamente, então você entrará no menu de ajuste do TCR (M1, M2, M3):
1. Pressione o botão de disparo para escolher entre os modos M1, M2 e M3;
2. Pressione o botão de disparo uma vez para a configuração do valor de TCR, e em seguida, pressione o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o valor do TCR de acordo com o material da bobina que você usa;
3. Continue pressionando o botão de disparo ou permaneça na interface por cerca de 10 segundos para confirmar sua configuração.

A seguir estão as faixas valores diferentes de TCR para bobinas diferentes para sua referência:

Materiál	**Níquel**	**Titânio**	**NiFe**	**SS(303,304,316,317)**
Valoare TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1.O valor de TCR na folha é 10^5 multiplicado pelo TCR real.
2.Nossa gama de valor de TCR total é 1-1000.

Ajustar a potência: no modo TC, a potência de saída pode ser ajustada de 1W para 80W. Pressione o botão de disparo 4 vezes em sucessão rápida para entrar no menu de configuração de potência e pressione o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o nível de potência.
Ajuste a temperatura: no modo TC, a temperatura pode ser ajustada de 100-315℃ ou 200-600 ℉ pressionando o botão "+" ou "-", o botão "+" para aumentar e "-" para diminuir.

Funções da Porta Micro USB

Carregamento: o dispositivo pode ser carregado através da porta USB via adaptador de parede ou um computador.
Atualização de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo a um computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Garantia

Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação

1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possíveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Meddelande till användaren

Tack för att du valde en Eleaf produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta våra lokala representanter eller besök vår webbsida på www.eleaf-world.com.

Användarguide

På/Av: Tryck på på-knappen 5 gånger i snabb följd för att slå på eller stänga av apparaten. Håll in på-knappen för att ta ett bloss när apparaten är på.
Osynligt läge: Tryck på på-knappen och ”-”-knappen samtidigt medan apparaten är påslagen för att växla mellan osynligt och vanligt läge.
Upplåsning av inställningsknappar: Håll ner både “+” och “-“-knapparna samtidigt i 2 sekunder medan apparaten är påslagen för att låsa upp eller låsa de båda inställningsknapparna.
Temperaturskydd för laddning (ENU): ENU-skyddet kommer att aktiveras om temperaturen är mindre än -5℃ eller högre än +45℃. Skärmen kommer att visa ”BATTERI FÖR KALLT” eller ”BATTERI FÖR VARMT” respektive, och i båda situationer kommer batteriet inte att ladda. Om temperaturen når högre än +50℃ under laddning så kommer apparaten inte ladda förrän temperaturen sjunker till under +45℃ igen.
Val av vejpingläge: När enheten är påslagen, tryck på aktiveringsknappen 3 gånger i snabb följd, enheten visar då et aktuella vejpingläget. Tryck på ”+” eller ”-” knappen för att byta mellan VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 lägen och tryck sedan på aktiveringsknappen eller stanna i gränssnittet i ca 10 sekunder för att bekräfta valet av vejpingläge.

1) VW läge:

När enheten är i VW läge, kan den stöda spolar vars resistans är i intervallet 0.1ohm-3.5ohm. Watteffekten på utmatningen kan justeras från 1W till 80W genom att trycka på ”+” knappen eller ”-” knappen, ”+” knapper för att höja och ”-” knappen för att sänka. Håll ner ”+” eller ”-” knappen för att snabbt höja eller sänka watteffekten.

2) Bypass läge:

När enheten är i Bypass läge, kan den stöda spolar vars resistans är i intervallet 0.1ohm-3.5ohm. Direktutmatnings spänningssystem är applicerat i detta läge. Ju högre batterinivån är, desto högre kommer spänningen att vara.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Läge:

När enheten är i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS läge, kan den separat stöda spolar tillverkade i Nickel 200, Titanium och Rostfritt stål 316. I TCR (Temperature Coefficient of Resistance) läge kan enheten stöda olika temperaturkontrollsspolar i olika TCR intervall, och du kan ställa in olika värden inom korrekt skala för TCR. (Spolens resistansintervall: 0.05ohm-1.5ohm)

Inställningarna för TCR-läget (M1, M2, M3): När apparaten är avslagen, tryck länge på ”på” och ”+”-knapparna samtidigt, så kommer du att komma till TCR-menyn:
1. Tryck på på-knappen för att välja mellan M1, M2 eller M3-lägena.
2. Tryck på ”på”-knappen en gång för att komma till TCR-värdesinställningen. Tryck sedan på ”+” eller ”-” knapparna för att ställa in TCR-värdet i enlighet med materialet som spolen du tänkt använda är gjord av.
3. Tryck ner ”på”-knappen eller stanna kvar i menyn i 10 sekunder för att bekräfta dina inställningar.

Här följer olika TCR-värden för olika spol-material:

Materiál	**Nickel**	**Titan**	**NiFe**	**SS(303,304,316,317)**
TCR värden	600-700	300-400	300-400	80-200

Obs: 1. Värdena i tabellen är 10^5 gånger de faktiska TCR-värdena.
2. Vårt totala omfång av TCR-värden är 1-1000.

Justera watteffekt: I TC läge kan utmatningswatteffekten justeras från 1W till 80W. Tryck på aktiveringsknappen 4 gånger i snabb följ för att gå till menyn för watteffektinställningar och tryck på ”+” eller ”-” knappen för att höja eller sänka watteffektnivån.
Justera temperatur: I TC läge kan temperaturen justeras från 100-315℃ eller 200-600℉ genom att trycka på ”+” eller ”-” knappen, ”+” knappen höjer och ”-” knappen sänker.

Funktioner genom Micro USB port

Laddning: Apparaten kan bli laddad genom USB port via väggadapter eller dator.
Uppgradering av Firmware: Firmwaren kan uppgraderas genom att koppla ihop apparaten med en dator via en micro USB-kabel.

Garanti

Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar

1.Håll enheten utom räckhåll för barn.
2.Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1.Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2.Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3.Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar

1.Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2.För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

112x75 64p