MADE IN CHINA
Manufactured by **Eleaf**

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-2B, Hey Belong Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleaf.com
Web:www.eleaf.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld
Instagram: www.instagram.com/eleafofficial

Eleaf

iStick Pico X

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use the product safely and properly. If you have questions regarding the use of the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleaf.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleaf.com/vindeo/.

How to Use?

Power on/off: unscrew the battery cap, put one high-rate 18650 cell (positive side down and negative side up) into the battery tube, screw the battery cap back down. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times.
Note:
1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.
2.Please make sure you are using high-rate 18650 battery without continuous discharge current is above 25A.
3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer's resistance.
Vaping: keep holding down the fire button to take a puff when the device is powered on.
Charging: the 18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter or a computer USB port using the provided USB cable.
Firmware upgrading: the device can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a micro USB cable.

Change the Mode?

Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes among Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

English | Back Page

Wattage recommending function: wattage recommending function is that in Wattage (VW) mode when you screw an atomizer onto the device, the device will give a recommended wattage recommendation according to the resistance of the atomizer. Meanwhile, the OLED screen will on/off, activate/deactivate, to prompt you not from being burnt in case it's the first time you use the device and do not know the wattage you could set for the coil.

Resistance detected (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Resistance>1Ω	>1Ω
Wattage recommended (W)	30W	20W	10W

Adjust wattage: in Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.
Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to increase/decrease the temperature.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be prompted with the current setting of the first item. Press the fire button to switch between on/off, activate/deactivate, to prompt you not from being burnt in case it's the first time you use the device and do not know the wattage you could set for the coil.

Resistance detected (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Resistance>1Ω	>1Ω
Wattage recommended (W)	30W	20W	10W

Adjust wattage: in Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.
Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to increase/decrease the temperature.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be prompted with the current setting of the first item. Press the fire button to switch between on/off, activate/deactivate, to prompt you not from being burnt in case it's the first time you use the device, check hardware and firmware versions of the device and battery status, lock/unlock coil in TC modes, and set TCR coils in TCR (M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing the button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and hit the fire button to save the settings and exit the set menu.
You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and then keep holding down the + button.

English | Back Page

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Cautions

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not use the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. Nicotine is a highly addictive substance. When using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Utilisation

Allumer/Éteindre: ouvrir le couvercle de la batterie et insérer l'accumulateur 18650 (côté positif en bas et côté négatif en haut) dans le tube, puis le refermer le couvercle. Pour allumer et éteindre l'appareil appuyez 5 fois sur le bouton de tir.
Note:
1.Veuillez vous assurer que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de décharge continue supérieure à 25A.
2.Veuillez ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité.
3.Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico X avec une résistance d'atomiseur appropriée.
Vaper: pressez longtemps le bouton de tir et vaper.
Chargement: l'accumulateur 18650 peut être chargée dans l'appareil via un port USB via un adaptateur mural, ou ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe.
Firmware evoluabl: le firmware peut être upgradé en connectant l'appareil à un ordinateur via le câble USB.

Opérations générales

Sélectionner le mode Vape: lorsque l'appareil est sous tension, Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 peuvent être sélectionnés en appuyant 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.

Résistance (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Résistance>1Ω	>1Ω
Puissance recommandée (W)	30W	20W	10W

Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, appuyez 4 fois sur le bouton de tir puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.
Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres parametres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans le menu, puis vous en mesure de vérifier / désactiver la résistance dans les modes TC, choisir un parametre à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver turbo, choisir la durée du turbo, vérifier la version du logiciel et du matériel, verrouiller / déverrouiller la bobine, activer / désactiver le bouton de verrouillage, et régler les bobines TCR dans TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement à EXIT et cliquez à nouveau sur l'interface principale.
Vous pouvez réinitialiser le compteur de Puff / Time en vous déplaçant d'abord dans le sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

English | Back Page

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

La valeur résistance détectée	>0.4Ω	0.4Ω > Résistance>1Ω	>1Ω
La puissance recommandée (W)	30W	20W	10W

Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, appuyez 4 fois sur le bouton de tir puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.
Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres parametres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans le menu, puis vous en mesure de vérifier / désactiver la résistance dans les modes TC, choisir un parametre à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver turbo, choisir la durée du turbo, vérifier la version du logiciel et du matériel, verrouiller / déverrouiller la bobine, activer / désactiver le bouton de verrouillage, et régler les bobines TCR dans TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement à EXIT et cliquez à nouveau sur l'interface principale.
Vous pouvez réinitialiser le compteur de Puff / Time en vous déplaçant d'abord dans le sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

French | Back Page

Garantie

Wir sind nicht für Schäden durch die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie leistet sich auf der gesetzliche Gewährleistung.

German | Back Page

Warnung

1. Dies Gerät von Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vaper" und nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt ist gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches suchtig macht.
2. Bei empfehlen Nikotin-Ersatzprodukten nach Rauchen oder Gebrauch dieses Produkts zargen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Verwendung

1. Gerät hier in Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Verwarnungen

1. Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vaper" und nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt ist gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches suchtig macht.
2. Bei empfehlen Nikotin-Ersatzprodukten nach Rauchen oder Gebrauch dieses Produkts zargen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

German | Back Page

Verwarnungen

1. Zuerst prüfen, ob Ihre Ware beschädigt ist, wenn ja, nicht benutzen und sofort zurückgeben.
2. Nur Ware mit Garantiekarte wird ersetzt.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit anderen Produkten.

Wartung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie nicht das Gerät selbstständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vaper" und nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt ist gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches suchtig macht.
2. Bei empfehlen Nikotin-Ersatzprodukten nach Rauchen oder Gebrauch dieses Produkts zargen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish | Back Page

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Conte-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

French | Back Page

Avertimento

1. Tenere fuori da la portée dei bambini.
2. Non consigliato per adolescenti, non fumatori, donne incinte o allattanti, non fumatori, donne incinte o persone allergiche/sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da solo, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto può arrecare danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto potrebbe essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Italian | Back Page

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une application la garantie légale.

French | Back Page

Πως Χρησιμοποιείτε;

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετήστε μια μπαταρία υψηλής ισχύος 18650 (θετικός πόλος κάτω, αρνητικός πόλος πάνω) στο σωλήνα μπαταριών και βιδώστε ξανά το κάλυμμα μπαταριών. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης 5 συνεχόμενες φορές χρήσιμο.
Προσοχή:
1.Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με ανοιχτό περίβλημα καθώς αποτελούν κίνδυνο για τη ασφάλεια.
2.Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια μπαταρία 18650 υψηλής απόδοσης, της οποίας η συνεχής εκφόρτιση ρεύματος πρέπει να είναι πάνω από 25A.
3.Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή λειτουργία και ρυθμίστε τη σύμφωνα με τη σωστή ισχύ ανάλογα με τη αντίσταση του ατομικοποιητή.
Κάπνισμα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να πάρετε μια ρουφηξιά.
Φόρτιση: Η μπαταρία 18650 μπορεί να φορτιστεί στη συσκευή μέσω της θύρας USB με ανάλογο καλώδιο μέσω μιας κατάλληλης πρίζας τοίχου ή μέσω μιας θύρας USB με κάλυψη τοίχου.

Γίνεις λειτουργίες

1. **Λειτουργία ισχύος Ηχεμονίας:** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εναλλάξετε τις λειτουργίες Ηχεμονίας μεταξύ των Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 και TCR-M3 πατώντας πρώτα τα κουμπί τη φορά και στη συνέχεια πατώντας +/- κουμπί.

Ανιχνεύθηκε αντίσταση (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Αντίσταση>1Ω	>1Ω
Συνιστώμενη ισχύς (W)	30W	20W	10W

Ρυθμίστε ισχύς: σε λειτουργία Wattage (VW), η ισχύς μπορεί ισχύς μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας το κουμπί +/-. Κρατήστε πατημένο το κουμπί +/- για γρήγορη αύξηση / μείωση ισχύος. Σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), πρώτα πατήστε τα κουμπί τη φορά τρεις φορές και στη συνέχεια πατήστε κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τις ισχύς.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία: σε λειτουργία TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) πιεσμένο μόνο πατήστε κουμπί +/- για αύξηση / μείωση.

2. Ρυθμίσεις: πατήστε τα πλήκτρο ρε τη φωτιά και το πλήκτρο + πατήσαμε για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεις. Θέτω μπορείτε να ελαβώνετε/ξαελαβώνετε τις λειτουργίες ελέγχου αντίστασης σε λειτουργίες TC, ρυθμίστε τις ρυθμίσεις εμφάνισης στο κύριο μενού, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση turbo, ρυθμίστε τη διάρκεια turbo, ελέγξτε τις εκδόσεις του υλικού και του λογισμικού, κλειδώστε / ξεκλειδώστε τη βαλβίδα, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουμπί κλειδώματος, ρυθμίστε τα πηνία TCR σε λειτουργία TCR (M1/M2/M3), πιεσμένο απλά το κουμπί +/- για ρυθμίσετε τις ισχύς. Αφού τελειώσουν οι ρυθμίσεις, μετακινήστε στο εικονίδιο EXIT και πατήστε τα κουμπί τη φορά για αποθήκευση ρυθμίσεων και τη κατάργηση στην κύρια οθόνη. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τον μετρητή Puff/Time μεταβαίνοντας στο υπομενού Puff/Time και πατώντας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο +.

Greek | Back Page

Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Δεν συνιστάται στη συσκευασία χρήστη από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντιρρήσεις

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνος σας καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να καταστραφεί βλάβη.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για σκοπούς vaping και μην καταπίνετε τα υγρά.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστικό.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερο περιεχόμενο σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Greek | Back Page

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Danish | Back Page

Varningar

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Produkten är inte rekommenderad för ungdomar, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med allergi eller känslighet mot det nikotin.

Kontraindikation

1. Försök inte att reparera produkten på egen hand, detta kan leda till personskador.
2. Utsätt inte produkten för höga temperaturer eller fuktiga miljöer, detta kan skada produkten.
3. Använd inte produkten för andra ändamål än ångning och svälj inte e-vätskan.

Möjliga biverkningar

1. Produkten kan vara farlig för hälsan och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. Om du är en person som upplever biverkningar av produkten bör du överväga att byta till en produkt med lägre nikotinhalt eller en produkt som inte innehåller nikotin.

Swedish | Back Page

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Norwegian | Back Page

Varoitukset

1. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
2. Tuotetta ei suositeltu ole nuorille, ei-tupakoitsijoille, raskaana oleville tai imettäville naisille tai henkilöille, jotka ovat allergisia/herkät nikotiinille.

Vastaindikaatiot

1. Älä yritä korjata tuotetta itse, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja.
2. Tuotetta ei saa altistaa korkeille lämpötiloille tai kosteuksille, muuten se voi vaurioitua.
3. Tuotetta saa käyttää vain höyrystämiseen, eikä sitä saa niellä.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Tuote voi olla vaarallinen terveydelle ja sisältää nikotiinia, joka on erittäin addiktiivista.
2. Jos olet kokenut haittavaikutuksia tuotteen käytöstä, sen käyttäminen vähemmän nikotiinia sisältävällä nestemäisellä savukkeella voi olla suositeltavaa.

Finnish | Back Page

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Swedish | Back Page

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zalecamy to zewnętrzna produkcja przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy poszczerzewać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 50 ℃, podczas ładowania i -3 ℃ do 60 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wychodzenia pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiły niepożądane reakcje po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Polish | Back Page

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Polish | Back Page

Bruksanvisning

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Produkten är inte rekommenderad för ungdomar, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med allergi eller känslighet mot det nikotin.

Varningar

1. Försök inte att reparera produkten på egen hand, detta kan leda till personskador.
2. Utsätt inte produkten för höga temperaturer eller fuktiga miljöer, detta kan skada produkten.
3. Använd inte produkten för andra ändamål än ångning och svälj inte e-vätskan.

Möjliga biverkningar

1. Produkten kan vara farlig för hälsan och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. Om du är en person som upplever biverkningar av produkten bör du överväga att byta till en produkt med lägre nikotinhalt eller en produkt som inte innehåller nikotin.

Swedish | Back Page

Mode d'emploi

Allumer/Éteindre: ouvrir le couvercle de la batterie et insérer l'accumulateur 18650 (côté positif en bas et côté négatif en haut) dans le tube, puis le refermer le couvercle. Pour allumer et éteindre l'appareil appuyez 5 fois sur le bouton de tir.
Note:
1.Veuillez vous assurer que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de décharge continue supérieure à 25A.
2.Veuillez ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité.
3.Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico X avec une résistance d'atomiseur appropriée.
Vaper: pressez longtemps le bouton de tir et vaper.
Chargement: l'accumulateur 18650 peut être chargée dans l'appareil via un port USB via un adaptateur mural, ou ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe.
Firmware evoluabl: le firmware peut être upgradé en connectant l'appareil à un ordinateur via le câble USB.

Opérations générales

Sélectionner le mode Vape: lorsque l'appareil est sous tension, Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 peuvent être sélectionnés en appuyant 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.

Résistance détectée (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Résistance>1Ω	>1Ω
Puissance recommandée (W)	30W	20W	10W

Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut être ajustée en appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, appuyez 4 fois sur le bouton de tir puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.
Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres parametres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans le menu, puis vous en mesure de vérifier / désactiver la résistance dans les modes TC, choisir un parametre à afficher sur l'interface principale, activer / désactiver turbo, choisir la durée du turbo, vérifier la version du logiciel et du matériel, verrouiller / déverrouiller la bobine, activer / désactiver le bouton de verrouillage, et régler les bobines TCR dans TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement à EXIT et cliquez à nouveau sur l'interface principale.
Vous pouvez réinitialiser le compteur de Puff / Time en vous déplaçant d'abord dans le sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

French | Back Page

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

French | Back Page

¿Cómo utilizar?

Encendido / apagado: quitar la tapa de la batería y colocar una celda 18650 alta potencia (polo positivo hacia abajo y el negativo hacia superior) dentro del tubo iStick Pico X y por último monte la tapa de la batería. El dispositivo se puede encender / apagar pulsando el botón de disparo 5 veces.
Nota
1.Por favor tenga cuidado de no usar ninguna celda que haya tu carcasa rota, ya que podría ser un peligro para la seguridad.
2. Por favor asegúrese de que está utilizando una celda 18650 con alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.
3. Antes de usar, asegúrese de que está usando el modo correcto y ajuste la potencia de acuerdo con la resistencia del atomizador.
Vapear: mantenga presionado el botón de encendido al realizar una calada.
Carga: la batería 18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB mediante un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de batería externo.
Actualización del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexión del dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Operaciones generales

1. Selecciona el modo de vapeo: cuando el dispositivo está encendido, puede cambiar los modos de vapeo entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 pulsando primero el botón de encendido 3 veces y luego presionar el botón +/- para elegir un modo.

Resistencia detectada (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Resistencia>1Ω	>1Ω
Potencia recomendada (W)	30W	20W	10W

2. Otras configuraciones: presione el botón de encendido y el botón + simultáneamente para ingresar al menú de configuración, pueda bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC, elegir un parámetro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, elegir la duración del TIEMPO DE ESPERA, verificar la versión de firmware / hardware del dispositivo y el estado de la batería, bloquear / desbloquear la bobina, activar / desactivar el botón de bloqueo, ajustar TCR y configurar valor de TCR en el modo TCR (M1 / M2 / M3) simplemente presionando el botón +/- para mover o ajustar y presionar el botón de encendido una vez para confirmar su elección. Una vez que la configuración se haya completado, simplemente mueva el icono de salida y haga clic en el botón de encendido una vez para confirmar y volver a la pantalla de inicio.
Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero al submenú de Puff / Time y luego mantenerse presionado el botón +.

Spanish | Back Page

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano Se aplica la

Spanish | Back Page

Использование

Включение/Выключение: Для начала установите аккумулятор формата 18650 в предназначенный для этого сосуд. Затем ватерлинейки нажатием на кнопку активации аккумулятора. Выключение устройства осуществляется нажатием на кнопку активации.
Предупреждение:
1. Пожалуйстве не используйте аккумуляторы с выкрученным покрепежными.
2.Убедитесь, что вы используете аккумулятор 18650 с высокой непрерывной разрядной способностью.
Затяжка: нажмите и удерживайте кнопку для затяжки.
Зарядка: аккумулятор 18650 могут заряжаться в устройстве по USB или в отдельном зарядном устройстве.
Обновление прошивки: прошивка может быть обновлена при подключении устройства к компьютеру по USB.

Регулировка на лету

1. **Выбор режима:** когда ваше устройство включено, вы можете выбрать один из следующих режимов: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки "плюс" и "минус" для выбора режима.

Сопротивление (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Сопротивление>1Ω	>1Ω
Рекомендуемая мощность (W)	30W	20W	10W

Регулировка мощности: в режиме Wattage (VW), вы можете регулировать мощность, нажимая на кнопки "плюс" и "минус". Удерживайте кнопку "плюс" или "минус" для быстрой регулировки мощности. В режиме TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) сначала нажмите Fire четыре раза в течение одной секунды, затем с помощью кнопок "плюс" и "минус" вы можете отрегулировать мощность.
Регулировка температуры: в режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) температуру регулируется нажатием кнопки "плюс".

2. Другие настройки: зажмите кнопки Fire и "плюс" для входа в меню настроек, где вам будут доступны следующие функции: блокировка сопротивления, вывод отображаемого в главном интерфейсе параметра, отмена режима, устанавливать время отсрочки, проверка версий прошивки и заряда аккумулятора, активация/деактивация в режиме Wattage (VW) и настройка значений TCR в режиме TCR (M1/M2/M3). Используйте кнопки "плюс" и "минус" для навигации и Fire для подтверждения выбора. После завершения настроек, просто выйдите из меню. Вы можете сбросить значения Puff/Time, выбрав одно из значений в соответствующем меню и удерживая кнопку "плюс".

Меры предосторожности

1.Устройство может быть ограниченного только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства и травмам.
2.Устройство может использоваться при температуре от -5° до 60° С.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не

Russian | Back Page

Mode d'usa

Accensione / spegnimento: svitare il tappo della batteria, inserire una pila da 18650 (alto positivo verso il basso e lato negativo verso l'alto) nell'iStick Pico X e infine avvitare il tappo della batteria. Il dispositivo può essere accesa/spenta premendo il pulsante di accensione per 5 volte.
Note
1. Fai angle di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto è un pericolo per la sicurezza.
2.Assicurarsi che si sta utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe essere superiore a 25A.
3. Prima di fare un tiro, assicurarsi che la potenza sia ad intervallo adeguato da permettere il buon funzionamento dell'atomizzatore.
Svapare: mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.
Caricamento: la pila 18650 può essere caricata nel iStick Pico X attraverso la porta USB tramite un adattatore da parete o un caricatore di batteria esterno.
Aggiornamento del firmware: il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Operazioni generali

1. Selezionare la modalità di svapo: quando il dispositivo è accesa, si è liberi di cambiare la modalità di svapo tra Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalità.

Rilevata resistenza (Ω)	>0.4Ω	0.4Ω > Resistenza>1Ω	>1Ω
Potenza consigliata (W)	30W	20W	10W

2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per entrare nel menu di impostazione, ed è possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalità TC, scegliere un parametro da visualizzare sulla schermata principale, attivare/disattivare la modalità stealth, selezionare la durata del TIMEOUT, controllare la versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare / disattivare la funzione di prerisca/elemento in modalità Wattage (VW) e configurare i valori TCR in modalità TCR (M1 / M2 / M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di accensione per confermare la scelta. Una volta completate le impostazioni, sposta l'icona di uscita e premi il pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.
È possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

Italian | Back Page

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Italian | Back Page

Πώς Χρησιμοποιείτε;

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετήστε μια μπαταρία υψηλής ισχύος 18650 (θετικός πόλος κάτω, αρνητικός πόλος πά

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

使用方法
電源ON/OFF：バッテリー・キャップのネジを緩めて外し、置かれた1個の高率の18650セルを（プラス極を下に、マイナス極を上にして）iStick Pico Xの中に入れ、最後にバッテリー・キャップの上にねじ込みます。ファイア・ボタンを5回押すと、本製品の電源をON/OFFにすることができます。
注：
1. 安全上の危険があるために、ケーシングの裂けたセルを使用しないように注意してください。
2. 連続的な放電電流が25Aを超えるべき、高率の18650のセルを使用していることを確かめてください。
3. 使用する前に、取り付けられたアトマイザーが機能できる該当範囲の中で、ワット数を設定してください。
吸い込み：ファイア・ボタンを長押しして、タバコを吸います。
充電：USBポートを通して電源アダプターによるか、コンピュータによって、iStick Pico Xの中の18650セルを充電することができます。
ファームウェアのアップグレード：マイクロUSBケーブル経由でUSBポートを通して、本製品をコンピュータと接続して、ファームウェアをアップグレードすることができます。

一般操作
1. モード選択：電源の入った状態で点火ボタンを3回、続いて＋／－ボタンを押すとモ ード選択ができます。モードはの種類は以下の通りです：Wattage (VW)・Bypass・TC-Ni・TC-Ti・TC-SS316・TCR-M1・TCR-M2・TCR-M3。
ワット数推奨機能：ワット数推奨機能は、ワット数（VW）モードでアトマイザーをデバイスにねじ込むと、デバイスが検出したコイルの抵抗に応じて自動的に推奨ワット数を与えます。同時に、この推奨ワット数は、初めてデバイスを使用し、コイルに設定できるワット数がわからない場合に、コイルの空焚き防止ためのものです。

検出された抵抗	≤0.6Ω	0.6Ω＜抵抗≤1Ω	＞1Ω
推奨ワット数	30W	20W	10W

調整ワット数：Wattage（ＶＷ）モードで、+/-ボタンを押し、ワット数を調整します. +/-ボタンを押し続けて急速にワット数を増え/低下します。TC（Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3）モードでは、ファイア・ボタンを素早く4回押し続け、+/-ボタンを押してワット数を調整します。
温度調整: TC（Ni、Ti、SS、TCR-M1/M2/M3）モード で は、+/-ボタンを押すだけで設定温度を増減でき ます。
2. その他設定：点火ボタンと＋ボタンを同時に押すことででメニュー設定ができます。TCモード中のコイルのロック・ロック解除、メイン画面でのパラメータ表示、ステルスのオン・オフ、「TIMEOUT」(タイムアウト)期間を選択して、ファームウェアやハードウェアバージョンの表示およびバッテリーステータスの表示、Wattage (VW) モードでの予熱設定の入・切、TCR（M1/M2/M3）モード中のTCR値が設定できます。＋／－ボタンで移動・調節、点火ボタンで選択してください。すべての設定が終わりましたら、EXITアイコンを選択、点火ボタンを押し、メニュー画面に戻ります。
時間ごとの吸引カウンターを0にリセットしたい場合は、吸引カウンターのサブメニューに移動し、カウンターが0になるまで＋ボタンを押し続けてください。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示：
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～60℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Kuinka käyttää?
Virta päälle/pois: ruuvaa akun kansi irti, asenna korkean tason 18650 akku (positiivinen puoli alaspäin ja negatiivinen puoli ylöspäin) ja lopuksi ruuvaa akun kansi päälle. Laite voidaan kytkeä päälle/pois päältä painamalla tulipainiketta 5 kertaa.
Huomautus:
1. Ole varovainen, ettet käytä rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.
2. Varmista, että käytät korkean tason 18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.
3. Ennen käyttöä, aseta teho sopivaan alueeseen, jolla asentamasi atomisaattori voi toimia.
Höyrytteely: kun laite on kytketty päälle, paina tulipainiketta pitkään imaisua varten.
Lataaminen: 18650-akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seinäadapterin tai tietokoneen kautta tai ladata ulkoisella akkulaturilla.
Laiteohjelmiston päivitys: laiteohjelmisto voidaan päivittää kytkemällä laite tietokoneeseen USB-portin kautta mikro USB-kaapelilla.

Yleisiä toimintoja:
1. Valitse polttamistila: kun laite on päällä, voit vaihtaa polttamistilan Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta painamalla ensin sytytys-näppäintä 3 kertaa ja sitten painamalla +/- näppäintä valitakseen tilan.
Teho suositteleminen toiminto: teho suositteleminen toiminto on tälläinen toiminto, että teho (VW) muodossa kun laitat pohjustetun sumuttimen laitteeseen, laite antaa suositellun tehon automaattisesti riippuen käämin resistanssista sumuttimeen.

Resistanssista (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Resistanssista≤1Ω	＞1Ω
Teho suositteleminen (W)	30W	20W	10W

Säädä tehontasoa: Wattage (VW)-muodossa voi säätää tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pidä +/- painiketta painettuna lisätäksesi/vähennäksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa peräkkäin ja nopeasti, ja sitten +/- painiketta säädäksesi tehontasoa.
Säädä lämpötilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta lisätäksesi/vähennäksesi lämpötilan asetuksia.

2. Muut asetukset: paina sytytys näppäintä ja + näppäintä yhtä aikaa ja mene set-valikkoon. Sitten voit lukita/avata käämin TC valikossa, valita parametrin näytettäväksi päänäkymässä, asettaa pimennys tilan päälle/pois, valitset TIMEOUT kestoa, lle tai laittaa sen pois päältä, valita Wattage (VW) toiminnan valikon ja asettaa TCR arvon TCR (M1/M2/M3) valikossa yksinkertaisesti painamalla +/- näppäintä liikuttaakseen tai säätääkseen ja painamalla sytytys näppäintä kerran vahvistaakseen valinnan. Asetuksten asettamisen jälkeen mene EXIT merkkille ja paina sytytys näppäintä kerran vahvistakseen ja mennäkseen takaisin päänäkymään.
Voit resetoida laskijan puff/aika nollaan ensin liikuttamalla puff/ajan alivalikkoon ja sitten pitämällä + näppäintä alhaalla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit

1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Použití
Zapnutí/vypnutí: odšroubujte kryt baterie, vložte baterii typu 18650 (kladnou stranou dolů, zápornou nahoru) do iStick Pico X a nakonec opět našroubujte kryt na baterii. Zařízení se zapíná či vypíná stisknutím tlačítka napájení pětkrát.
Poznámka:
1.Buďte prosím opatrní a z bezpečnostních důvodů nevkládejte baterie s poškozeným povrchem.
2.Ujistěte se prosím, že používáte rychlonabíjecí baterii 18650 s trvalým proudem vyšším než 25A.
3.Před použitím nastavte výkon na vhodnou hodnotu, při níž může vámi vložený atomizér pracovat.
Vapování: když je přístroj zapnutý, pro potáhnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení.
Nabíjení: baterie 18650 může být nabíjena pomocí USB portu přes napájecí adaptér nebo počítač nebo také pomocí externí nabíječky.
Aktualizace firmwaru: firmware může být aktualizován spojením zařízení s počítačem pomocí USB portu přes USB mikro kabel.

Obecné operace
1. Zvolte režim vaporizéru: pokud je zařízení zapnuté, můžete libovolně měnit módy vaporizéru jako Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 a TCR-M3 tak, že nejprve stisknete spouštěcí tlačítko 3 krát a poté stisknete +/- tlačítko k nastavení módu.
Funkce doporučení výkonu: funkcí doporučení výkonu je, že v režimu výkonu (VW), když na zařízení položíte připravený rozprašovač, zařízení automaticky udává doporučený výkonu podle odporu cívky v rozprašovači.

Odporu (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Odporu≤1Ω	＞1Ω
Doporučený výkonu (W)	30W	20W	10W

Nastavit příkon: v režimu Wattage (VW) lze příkon nastavit stisknutím tlačítek +/-. Udržujte

Nastavit teplotu: v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduše stiskněte tlačítko +/- pro zvýšení/snížení teploty.

2. Další nastavení: stiskněte spouštěcí tlačítko a tlačítko + zároveň pro otevření nabídky nastavení a budete moct zamknout/odemknout cívku v TC módu, zvolit parameter, který bude uveden na hlavním displaji, diskrétní mód on/off, zvolit trvání TIMEOUT, zkontrolovat firmware/hardware verzi zařízení a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deaktivovat funkci předehřátí v Wattage (VW) módu a nastavit TCR hodnotu v TCR (M1/M2/M3) módu jednuduše stisknutím +/- tlačítka pro přizpůsobení a stisknutím spouštěcího tlačítka jednou potvrdit vaši volbu. Poté, co dokončíte nastavení, se posuňte k ikoně EXIT a stisknutím spouštěcího tlačítka potvrďte a vraťte se do hlavního rozhraní.
Můžete obnovit počítací zařízení Puff/Time na nulu posunutím k podnabídce Puff/Time a následným držením tlačítka +.

Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.

3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Mod de utilizare
Pornire/oprire: deșurubați capacul bateriei, instalați bateria 18650 (partea pozitivă în jos și partea negativă în sus) în iStick Pico X, iar la final înșurubați capacul bateriei. Dispozitivul poate fi pornit sau oprit prin apăsarea butonului flacără de 5 ori.
Notă:
1. Vă rugăm aveți grijă să nu utilizați baterii cu carcasa ruptă deoarece este un pericol pentru siguranță.
2. Vă rugăm asigurați-vă că utilizați baterii cu un nivel ridicat 18650 ale căror curent continuu de descărcare este mai mare de 25A.
3. Înainte de utilizare, vă rugăm selectați puterea într-un interval corespunzător pentru ca atomizorul instalat să poată funcționa.
Vapare: când dispozitivul este pornit, apăsați lung pe butonul flacără pentru a trage un fum.
Încărcare: bateria 18650 poate fi încărcată în dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de perete sau un calculator sau printr-un încărcător cu baterie externă.
Actualizare soft integrat: softul integrat poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USB printr-un cablu micro USB.

Operațiuni generale
1.Selectarea Modului de vapat: cand Device-ul este pornit poti sa schimbi modurile de a vapa intre Wattage (VW), Bypass,TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,TCR-M1,TCR-M2 si TCR-M3 apasati pe butonul de foc de 3 ori dupa pe +/- pentru a va selecta Mod-ul.
Funcția recomandată de putere: asta înseamnă că în modul Putere (VW) când inserați atomizorul pregătit în dispozitiv, dispozitivul va oferi putere recomandat în dependență de rezistența bobinei în atomizorul dvs.

Rezistența (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Rezistența≤1Ω	＞1Ω
Putere recomandat (W)	30W	20W	10W

Dacă folosiți o bobină în dispozitiv cu aceeași rezistență ca cea precedent și doriți să păstrați setările vechi, apăsați butonul – (stânga) o dată.
Ajustare putere: în modul Wattage (VW), puterea poate fi ajustată prin apăsarea butonului +/-. Țineți apăsat butonul +/- pentru a mări/micșora puterea rapid. În modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apăsați prima dată butonul flacără în succesiune rapidă de 4 apoi, iar apoi apăsați butonul +/- pentru a ajusta puterea.
Ajustare temperatură: în modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur și simplu apăsați butonul +/- pentru a mări/micșora setarea temperaturii.
2. Celelalte setari: apasati butonul de foc si + simultan ca sa intrati in meniul de setare si sunteti gata pentru a debloca/bloca arcul in modul TC si dupa alegeti-va parametru pentru a fii aratat pe display pe interfata principala, Puteti pune: Stealt pornit/oprit, alegeți durata TIMEOUT, Sa verificati Hardware-ul/Firmware-ul versiunii pe care o detineti si sa verificati starea bateriei, Sa acrivati/dezactivati functia de preincazire in modul Wattage (VW) si sa setati valoare TCR-ului (M1/M2/M3) apasand +/- sa miscati sau sa ajustati si apasati o data pe butonul de foc pentru a confirma setariile facute. Dupa ce ati terminat setarile doar duceti-va catre iconita EXIT si apastati pe butonul de foc o data pentru a confirma si a va duce inapoi pe interfata principala.
Puteti reseta Data la zero ducandu-va la submeniul de tragere si tinand apasand pe butonul +.

Garanție
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Posibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Como usar?
Ligar/desligar: atordoar a tampa da bateria, instale a bateria 18650 (lado positivo para baixo e lado negativo para cima) no iStick Pico X e, finalmente, aperte a tampa da bateria. O dispositivo vai ser ligado/desligado de pressionando o botão de disparo 5 vezes.
Nota:
1. Por favor, tenha cuidado para não usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a segurança.
2. Certifique-se de que está usando bateria de alta velocidade 18650 cuja corrente de descarga contínua está acima de 25A.
3.Antes de usar, configure a potência dentro de um intervalo adequado para o qual o atomizador que você instalou pode trabalhar.
Vaping: quando o dispositivo é ligado, pressione o botão de incêndio prolongado para tirar um sopro.
Carregamento: a bateria 18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via adaptador de parede ou um computador ou carregada com um carregador de bateria externo.
Atualização de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo com um computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Operações gerais
1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo está ligado, você está livre para alternar os modos de vaping entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando primeiro o botão de disparo 3 vezes e, em seguida, pressionando o botão +/- para escolher um modo.
Função de Potência Recomenda: a função de potência recomenda é que no modo Wattage (VW) enquando você coloca um atomizador preparado no dispositivo, o dispositivo dará uma potência recomendada automaticamente de acordo com a resistência da bobina do seu atomizador.

Resistência (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Resistência≤1Ω	＞1Ω
Potência Recomenda (W)	30W	20W	10W

Ajuste a potência: no modo Wattage (VW), a potência pode ser ajustada pressionando o botão +/-. Mantenha pressionado o botão +/- para aumentar/diminuir a potência rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primeiro pressione o botão de incêndio 4 vezes em rápida sucessão e, em seguida, pressione o botão +/- para ajustar a potência.
Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botão +/- para aumentar / diminuir a configuração da temperatura.

2. Outras configurações: pressione o botão de disparo e o botão + simultaneamente para entrar no menu de configuração, e você poderá bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher um parâmetro a ser exibido na interface principal, Definir furtividade Ligado/desligado, escolha a duração TEMPO ESGOTADO, verifique a versão do firmware/hardware do dispositivo e verifique o estado da bateria, ative/desactive a função de pré-aquecimento no modo Wattage (VW) e defina o valor TCR no TCR (M1 / M2 / M3) modo simplesmente pressionando o botão +/- para mover ou ajustar e pressionando o botão de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as configurações estiverem concluídas, basta mover para o ícone EXIT e clicar no botão de disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.
Você pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero na primeiro passando para o submenu de Sopro/Tempo, em seguida, mantenha pressionado o botão +.

Garantia
Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos
1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Hoe te gebruiken?
In- en uitschakelen: schroef de batterijklep eraf en doe een batterij van het type 18650 van hoge kwaliteit in (de positieve kant naar beneden toe gericht) de iStick Pico X en schroef de klep er weer op. Het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken.
Opmerking:
1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.
2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met een continue laadstroom die hoger is dan 25A.
3. Stel het wattage, vóór gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver kan werken.
Roken: als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje te nemen.
Opladen: de 18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten USB-poort of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen.
Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Algemene bediening
1. Selecteer vape-modus: wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de volgende vape-modussen kiezen: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 door eerst drie keer op de ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken om een modus uit te kiezen.
Functie aanbevolen wattage: met de functie aanbevolen wattage, in de Wattage(VW)-modus wanneer u een verzadigde verstuiver op het apparaat plaatst, zal het apparaat automatisch een aanbevolen wattage geven, afhankelijk van de weerstand van de spoel in uw verstuiver.

Weerstand (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Weerstand≤1Ω	＞1Ω
Aanbevolen wattage (W)	30W	20W	10W

Afstellen van het wattage: in Wattage (VW)-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te stellen.
Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop +/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Andere instellingen: druk tegelijkertijd op de ontstekings- en + knoppen om het instellingsmenu te openen, daarna kunt u de spoel vergrendelen/ontgrendelen in de TC modussen, een parameter kiezen die weergegeven wordt op de hoofd-interface, stealth aan/uitschakelen, kies de TIMEOUT-duur, firmware/hardware versie van het apparaat checken, de batterij status checken, de voorverhit functie activeren/deactiveren in Wattage (VW) modus en de TCR waarde zetten in TCR (M1/M2/M3) modus alleen door de +/- knop te drukken om te verplaatsen of aan te passen en de ontstekingsknop één keer in te drukken om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen compleet zijn, beweegt u naar het EXIT icoon en klikt u de ontstekingsknop eenmaal om te bevestigen en terug te gaan naar de hoofd-interface.
U kunt de teller of Puff/Tijd naar nul zetten door eerst naar het submenu van Puff/Tijd te gaan en dan de + knop ingedrukt te houden.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Användning
Slå av/på: skruva av batterilocket, installera ett 18650 batteri (positiva sidan ner och negativa upp) i iStick Pico X och skruva slutligen på batterilocket. Enheten kan slås på/av genom att trycka på aktiveringsknappen 5 gånger.
Obs:
1. Var försiktig med att inte använda ett batteri med trasigt omslag, då detta är en säkerhetsrisk.
2. Vänligen se till att du använder ett hög-grads 18650 batteri vars fortlöpande avlastningsström är över 25A.
3. Innan användning, ställ in watteffekten inom ett passligt intervall som förångaren du har installerat fungerar med.
Vejping: när enheten är påslagen, håll ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.
Laddning: 18650 batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en väggadapter eller en dator eller med en extern batteriladdare.
Uppgradering av firmware: firmware kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via USB-porten med en micro USB-kabel.

Konfigurationer
1. Välj vaping läge: när enheten är påslagen, är du fri att ändra vaping lägen mellan, Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att först klicka på eld knappen 3 gånger och sedan klicka +/- knappen för att välja läge.
Wattal rekommendation funktion: wattal rekommendation funktion är att i wattal (VW)-läget när du sätter en ny atomizer in i enheten för första gången, enheten kommer att ge ut ett rekommenderat wattal automatiskt enligt motståndet av uppvärmningsspiralen i din atomizer.

Motståndet (Ω)	≤0.6Ω	0.6Ω＜Motståndet≤1Ω	＞1Ω
Wattal rekommendation (W)	30W	20W	10W

Justera energiförbrukning: i Wattage (VW)-läge kan energiförbrukningen justeras med +/- knappen. Håll kvar +/- knappen för att öka/minska energiförbrukningen snabbt. För att justera energianvändningen i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läge, tryck först ner startknappen snabbt 4 gånger och tryck sedan på +/- knappen.
Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) läge, tryck på +/- knappen för att öka/minska temperaturinställningen.

2. Andra inställningar: tryck på eld knappen och + knappen samtidigt för att komma åt menyn och du kommer kunna låsa/låsa upp rullen i TC lägen, välj en parameter att bli visad på huvudsakligt gränssnitt, sätt smygande på/av, välja TIMEOUT-varaktighet, kolla firmware/hårdvaran verisionen av enheten och kolla batteri status, aktivera/inaktivera förvarmningsfunktionen i Wattage (VW) läge och sätt TCR valutan i TCR (M1/M2/M3) läge enkelt genom att trycka +/- knappen för att flytta eller justera och klicka på eld knappen en gång för att bekräfta ditt val. Efter inställningarna är färdiga, flytta bara till avbryt ikonen och klicka eld knappen en gång för att bekräfta och gå tillbaka till huvud gränsnitt.
Du kan återställa räknaren av puff/tid till noll genom att först flytta till undermenyn av puff/tid och fortsätt hålla ned + knappen.

Garanti
Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar
1. Håll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.