



## English

### Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com). For more detailed instructions, please find tutorial video at: [www.eleafworld.com/video/](http://www.eleafworld.com/video/).

### How to Use?

**Power on/off:** press the fire button 5 times in quick succession to turn on or off the device.  
**Adjust power:** when the device is powered on, press the fire button 3 times, the wattage will be flashing. When the wattage is flashing, press the + button or - button to adjust the wattage and keep holding down the + button or - button to quickly increase or decrease the wattage. Finally keep holding down the fire button for about 2 seconds to confirm your setting of power.  
**Vaping:** when the device is powered on, keep holding down the fire button to take a puff.  
**Charging:** the device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer. (Support QC 3.0 / PD 3.0 protocol)  
**Firmware upgrading:** the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB Type-C port via a USB Type-C cable.

### Properties and Protections:

**Resistance Range:** 0.1Ω-3.0Ω  
**Atomizer Protection:** every time when vaping time exceeds 10 seconds, the output cuts off automatically.  
**Short Circuit Protection:** when short circuit occurs, the screen displays “SHT” (short circuit).  
**Low Voltage Protection:** when the voltage of the device is lower than 3.3V, the device won't be powered on. Charge the device to reactivate it.  
**Temperature Protection for Charging:** during charging, if the temperature of the device reaches lower than -5 ℃ (23 ℉) or higher than 50 ℃ (122 ℉), the device stops charging automatically to protect itself. The screen displays “HOT” if the temperature of the device reaches higher than 50 ℃ (122 ℉) during charging.

### Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

### Warnings

1. Please keep out of reach of children.  
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

### Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.  
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.  
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

### Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.  
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

## German

### Gebrauchsanleitung

**Power Ein/Aus:** Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge.  
**Leistung einstellen:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie den Powertaster 3-mal, die Wattleistung wird blinken. Wenn die Wattleistung blinkt, drücken Sie den Taster + oder -, um die Wattleistung einzustellen, und halten Sie den Taster + oder - gedrückt, um die Wattleistung schnell zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie den Feuertaster für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen.  
**Dampfen:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Feuertaster gedrückt, um zu dampfen.  
**Aufladen:** Das Gerät kann durch einen USB Typ-C Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden. (QC 3.0 / PD 3.0 Vereinbarung unterstützen)  
**Aktualisierung von Firmware:** Die Firmware kann aktualisiert werden, indem das Gerät mit einem Computer durch den USB Typ-C Anschluss über ein USB Typ-C Kabel verbunden wird.

### Eigenschaften und Schutz:

**Widerstandsbereich:** 0,1Ω-3,0Ω  
**Verdampferschutz:** Jedes Mal, wenn die Zeit von Dampfen über 10 Sekunden ist, schaltet sich der Ausgang automatisch ab.  
**Kurzschlusschutz:** Wenn ein Kurzschluss auftritt, zeigt der Bildschirm "SHT" (Kurzschluss) an.  
**Niederspannungsschutz:** Wenn die Spannung des Geräts unter 3,3 V ist, wird das Gerät nicht eingeschaltet. Laden Sie das Gerät auf, um es zu reaktivieren.  
**Temperaturschutz beim Aufladen:** Wenn die Temperatur des Geräts beim Aufladen unter -5 ℃ (23 ℉) oder über 50 ℃ (122 ℉) ist, stoppt der Ladevorgang, um sich selbst zu schützen. Wenn die Temperatur des Geräts beim Aufladen über 50 ℃ (122 ℉) ist, stoppt der Ladevorgang, zeigt der Bildschirm "HOT" an.

### Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

### Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.  
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

### Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.  
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.  
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum "Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

### Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.  
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

## Spanish

### ¿Cómo usar?

**Encendido / Apagado:** presiona el botón de fuego 5 veces en sucesión rápida para encender o apagar el dispositivo.  
**Ajuste la potencia:** cuando el dispositivo está encendido, presiona el botón de fuego 3 veces, el número de potencia parpadeará. Cuando el número de potencia está parpadeando, presione el botón + o el botón - para ajustar la potencia y mantenga presionado el botón + o - para aumentar o disminuir rápidamente la potencia. Finalmente, mantenga presionado el botón de fuego durante aproximadamente 2 segundos para confirmar su configuración de potencia.  
**Vapeo:** cuando el dispositivo está encendido, mantenga presionado el botón de fuego para inhalar.  
**Carga:** el dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Type-C a través de un adaptador de pared o una computadora. (apoyar el protocolo QC 3.0 / PD 3.0)  
**Actualización de firmware:** al conectar el dispositivo con una computadora por un puerto USB Type-C a través de un cable USB Type-C ,el firmware se puede actualizar.

### Propiedades y Protecciones:

**Rango de Resistencia:** 0.1Ω-3.0Ω  
**Protección del atomizador:** cada vez que la hora de vapeo supera los 10 segundos, la salida se corta automáticamente.  
**Protección contra cortocircuitos:** cuando se produce un cortocircuito, la pantalla muestra "SHT" (cortocircuito).  
**Protección de bajo voltaje:** cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, el dispositivo no se encenderá. Cargue el dispositivo para reactivarlo.  
**Protección de temperatura para la carga:** durante la carga, si la temperatura del dispositivo alcanza menos de -5 ℃ (23 ℉) o más de 50 ℃ (122 ℉), el dispositivo deja de cargarse para protegerse. Durante la carga, si la temperatura del dispositivo alcanza más de 50 ℃ (122 ℉), la pantalla muestra "HOT".

### Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

### Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.  
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

### Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.  
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.  
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

### Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.  
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

## French

### Comment l'utiliser:

**Mise sous/hors tension:** appuyez 5 fois sur le bouton de tir rapide pour allumer et éteindre l'appareil.  
**Réglez la puissance:** lorsque l'appareil est allumé, appuyez 3 fois sur le bouton de tir, la puissance clignotera. Lorsque la puissance clignote, appuyez sur le bouton + ou - pour régler la puissance et maintenez le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer rapidement. Et puis, maintenez le bouton de tir enfoncé pendant environ 2 secondes pour confirmer votre réglage de puissance.  
**Vaping:** lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton de tir enfoncé pour prendre une bouffée.  
**Chargement:** le dispositif peut être chargé via le port USB Type-C via un adaptateur mural ou un ordinateur. (Support protocole QC 3.0 / PD 3.0)  
**Mise à jour du micrologiciel:** le micrologiciel peut être mis à jour en connectant l'appareil à un ordinateur avec un port USB Type-C via un câble USB Type-C.

### Propriétés et Protections:

**Plage de résistance:** 0.1Ω-3.0Ω  
**Protection de l'atomiseur:** chaque fois que le temps de vaping dépasse 10 secondes, la sortie se coupe automatiquement.  
**Protection contre les courts-circuits:** en cas de court-circuit, l'écran affiche «SHT» (court-circuit).  
**Protection contre la basse tension:** lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3,3 V, l'appareil ne peut pas être allumé. Chargez l'appareil pour le réactiver.  
**Protection de la température pour la charge:** pendant la charge, si la température de l'appareil atteint moins de -5 ℃ (23 ℉) ou plus de 50 ℃ (122 ℉), l'appareil arrêtera la charge pour se protéger. Pendant la charge, si la température de l'appareil atteint plus de 50 ℃ (122 ℉), l'écran affiche «HOT».

### Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

### Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.  
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

### Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.  
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.  
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

### Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.  
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

## Russian

### Как использовать:

**Включить / выключить питания:** Нажмите кнопку "fire" 5 раз подряд, чтобы включить или выключить устройство.  
**Отрегулируйте мощность:** когда устройство включено, нажмите кнопку "fire" 3 раза, число мощности будет мигать. Когда число мощности мигает, нажмите кнопку + или -, чтобы настроить число мощности. Удерживайте кнопку + или кнопку +, чтобы быстро увеличить или уменьшить число мощности. Наконец, удерживайте кнопку "fire" примерно на 2 секунды, чтобы подтвердить вашу настройку число мощности.  
**Парение:** Когда устройство включено, удерживайте кнопку "Fire" для парения.  
**Зарядка:** Вы также зарядят устройство, подключив его с помощью компьютера или настенного адаптера через USB-кабель. (Поддержка на согласение QC 3.0 / PD 3.0)  
**Обновляемая прошивка:** прошивку можно обновить, подключив устройство к компьютеру через USB-порт Type-C и USB-кабель Type-C.

### Свойства и защита:

**Диапазон сопротивления:** 0,1 Ом-3,0 Ом  
**Защита атомайзера:** каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, питание автоматически выключено.  
**Защита от короткого замыкания:** когда происходит короткое замыкание, на экране отображается «SHT» (короткое замыкание).  
**Защита от низкого напряжения:** когда напряжение устройства ниже 3,3 В, устройство не включается. Зарядите устройство для его повторного включения.  
**Защита от температуры при зарядке:** во время зарядки, если температура устройства достигает менее -5 ℃ (23 ℉) или выше 50 ℃ (122 ℉), устройство перестает заряжаться, чтобы защитить себя. Во время зарядки, если температура устройства достигает выше 50 ℃ (122 ℉), на экране отображается «HOT».

### Меры предосторожности

1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.  
2. Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.  
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

### Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.  
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

### Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

## Italian

### Modo d'uso

**Accensione / spegnimento:** premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo.  
**Regolare la potenza:** quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 3 volte, il il simbolo dei watt lampeggerà. Quando il simbolo lampeggia, premere il pulsante + o - per regolare i watt e tenere premuto il pulsante + o - per aumentare o diminuire rapidamente la potenza. Infine continuare a tenere premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi per confermare il valore della potenza impostato.  
**Svapare:** quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per fare un tiro.  
**Ricarica:** il dispositivo può essere ricaricato attraverso la porta USB di tipo C tramite un adattatore da parete o un computer. (Supporta il protocollo QC 3.0 / PD 3.0)  
**Aggiornamento del firmware:** il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo a un computer attraverso la porta USB Type-C tramite un cavo USB Type-C.

### Proprietà e protezioni:

**Intervallo di resistenza:** 0,1Ω-3,0Ω  
**Protezione dell'atomizzatore:** ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi, l'uscita si interrompe automaticamente.  
**Protezione da cortocircuito:** quando si verifica un cortocircuito, lo schermo visualizza "SHT" (corto circuito).  
**Protezione da bassa tensione:** quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3,3 V, il dispositivo non si accende. Caricare il dispositivo per riattivarlo.  
**Protezione della temperatura durante la ricarica:** durante la carica, se la temperatura del dispositivo raggiunge valori inferiori a -5 ℃ (23 ℉) o superiori a 50 ℃ (122 ℉), il dispositivo interrompe automaticamente la ricarica per protezione. Durante la carica, se la temperatura del dispositivo raggiunge valori superiori a 50 ℃ (122 ℉), lo schermo visualizza "HOT".

### Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

### Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

### Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.  
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.  
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

### Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.  
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

## Polish

### Jak używać?

**Włączanie / wyłączanie:** naciśnij przycisk ognia 5 razy w krótkich odstępach czasu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.  
**Regulacja mocy:** kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia 3 razy, moc się zmieni. a następnie naciśnij przycisk + lub -, aby wyregulować moc i przytrzymaj przycisk + lub -, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć moc. Na koniec przytrzymaj przycisk ognia przez około 2 sekundy, aby potwierdzić ustawienie.  
**Parowanie:** kiedy urządzenie jest włączone, trzymaj wcisnięty przycisk ognia, aby zaciągnąć się.  
**Ładowanie:** urządzenie może być ładowane przez port USB typu C przez adapter ścienny lub komputer. (Obsługa protokołu QC 3.0 / PD 3.0)  
**Aktualizacja mikroprogramów:** mikroprogramy można zaktualizować, podłączając urządzenie do komputera przez port USB typu C przez adapter ścienny lub komputer.

### Właściwości i zabezpieczenia:

**Zakres rezystancji:** 0,1Ω-3,0Ω

**Zabezpieczenie rozpylacza:** gdy czas parowania przekroczy 10 sekund, moc wyjściowa zostaje automatycznie odcięta.  
**Zabezpieczenie przed zwarciem:** gdy wystąpi zwarcie, na ekranie pojawi się "SHT" (zwarcie).  
**Zabezpieczenie przed niskim napięciem:** gdy napięcie urządzenia jest niższe niż 3,3 V, urządzenie nie zostanie włączone. Naładuj urządzenie, aby je ponownie aktywować.  
**Zabezpieczenie przed temperaturą podczas ładowania:** podczas ładowania, jeśli temperatura urządzenia jest niższa niż -5 ℃ (23 ℉) lub wyższa niż 50 ℃ (122 ℉), urządzenie przestaje ładować automatycznie w celu samoobrony. Podczas ładowania, jeśli temperatura urządzenia jest wyższa niż 50 ℃ (122 ℉), na ekranie pojawi się "HOT" .

### Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

### Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotyne.

### Przeciwwskazania:

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.  
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 45 ℃ podczas ładowania i -10 ℃ do 60 ℃ podczas używania.  
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy polykać e-liquidu.

### Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, która jest uzależniająca.  
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

## Greek

### Πώς να χρησιμοποιήσετε:

**Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση:** πατήστε το κουμπί fire 5 φορές συνεχόμενα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.  
**Ρύθμιση ισχύος:** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί fire 3 φορές, η ισχύς θα αναβοσβήνει. Όταν η ισχύς αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ισχύ και κρατήστε πατημένο το κουμπί + ή – για να αυξήσετε ή μειώσετε την ισχύ γρήγορα. Τέλος, κρατήστε πατημένο το κουμπί fire για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της τροφοδοσίας.  
**Άτμισμα:** όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί fire για μια ρουφήξιδ.  
**Φόρτιση:** η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω θύρας USB Type-C με έναν προσαρμογέα τσίχου ή ένα υπολογιστή. (Υποστήριξη πρωτοκόλλου QC 3.0 / PD 3.0)  
**Αναβάθμιση λογισμικού:** Η αναβάθμιση λογισμικού επιτυγχάνεται συνδένοντας τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω της θύρας USB Type-C, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C.

### Ιδιότητες και Προστασίες:

**Εύρος αντίστασης:** 0.1Ω-3.0Ω  
**Προστασία Ατμοποίησης:** κάθε φορά που ατμίζεται για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα.  
**Προστασία Βραχυκυκλώματος:** Όταν βραχυκκλωθεί, η οθόνη θα δείξει"SHT"(Συντομογραφία).  
**Προστασία Χαμηλής Τάσης:** Όταν η τάση της συσκευής είναι λιγότερο από 3.3V, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Φορτίστε την για να ξεκλειδώσει τη συσκευή.  
**Προστασία Θερμοκρασίας για Φόρτιση:** Εάν η θερμοκρασία της συσκευής φτάσει κάτω από -5 ℃ (23 ℉) ή υψηλότερη από 50 ℃ (122 ℉), η συσκευή σταματάει να φορτιστεί αυτόματα για την προστασία. Εάν η θερμοκρασία της συσκευής φτάσει υψηλότερη από 50 ℃ (122 ℉), η οθόνη θα δείξει"HOT".

### Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

### Προειδοποιήσεις

1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικотίνη.

### Αντενδείξεις:

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.  
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 45 ℃ κατά τη φόρτιση και -10 ℃ έως 60 ℃ κατά την χρήση.  
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

### Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικотίνη η οποία είναι εθιστική.  
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικотίνη ή χωρίς νικотίνη.



## Dutch

De lading

De lading

**Gebruik:** **In-uitschakelen:** druk vijfmaal snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.

**Aanpassen wattage:** wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u driemaal op de vuurknop, het wattage knippert. Wanneer het wattage knippert, drukt u op de knop + of - om het wattage aan te passen en houdt u de knop + of - ingedrukt om het wattage snel te verhogen of te verlagen. Blijf ten slotte de vuurknop ongeveer 2 seconden ingedrukt houden om uw stroominstelling te bevestigen.

**Vapen:** wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de vuurknop ingedrukt om een trekje te nemen.

**Opladen:** het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort via een muuradapter of een computer. (Ondersteuning QC 3.0 / PD 3.0-protocol)

**Firmware-upgrade:** de firmware kan worden opgewaarderd door het apparaat via een USB Type-C-kabel aan te sluiten op een computer via de USB Type-C-poort.

**Eigenschappen en beveiligingen:**
**Weerstandsbereik:** 0,1Ω-3,0Ω
**Verstuurbeveiliging:** telkens wanneer de vaping-tijd de 10 seconden overschrijdt, wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
**Kortsluitbeveiliging:** wanneer er kortsluiting optreedt, wordt "SHT" (kort) op het scherm weergegeven.
**Bescherming tegen lage spanning:** wanneer het voltage van het apparaat lager is dan 3,3V, wordt het apparaat niet ingeschakeld. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.
**Temperatuurbeveiliging voor opladen:** tijdens het opladen, als de temperatuur van het apparaat lager is dan -5 °C (23 °F) of hoger dan 50 °C (122 °F), stopt het apparaat automatisch met opladen om zichzelf te beschermen. Tijdens het opladen, als de temperatuur van het apparaat lager is   hoger dan 50 °C (122 °F), wordt "HOT" op het scherm weergegeven.

**Garantie**
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

**Waarschuwingen**

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

**Contra-indicatie**

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
- Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

**Mogelijke negatieve bijwerkingen**

- Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
- Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

## Danish

**Hvordan man bruger?**
**Strømmen tænd / sluk:** Tryk på knappen brand 5 gange hurtigt efter hinanden for at tænde eller slukke for enheden.
**Juster strømmen:** Når enheden er tændt, skal du trykke på knappen brand 3 gange, watt blinker. Når wattet blinker, skal du trykke på knappen + eller - for at justere wattet og holde nede + eller -knappen for at øge eller reducere wattet hurtigt. Endelig holde holde knappen brand i ca. 2 sekunder for at bekræfte din indstilling af magt.
**Udstødning:** Når enheden er tændt, skal du holde ildknappen nede for at tage et pust.
**Opladning:** Enheden kan oplades via USB Type-C-port via en væg adapter eller en computer. (Støtte QC 3.0 / PD 3.0-protokol)
**Firmware opgradering:** firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden med en computer via USB Type-C-porten via et USB Type-C-kabel.

**Egenskaber og beskyttelse:**
**Modstand område:** 0.1Ω-3.0Ω
**Atomizer Beskyttelse:** hver gang vaping overstiger 10 sekunder, output afskærrer automatisk.
**Kortslutning Beskyttelse:** når der opstår kortslutning, viser skærmen "SHT" (kort).
**Lav Spændings Beskyttelse:** når spændingen af anordningen er lavere end 3.3V, vil enheden ikke tændes. Oplade enheden at genaktivere den.
**Temperatur Beskyttelse til Opladning:** under opladning, hvis temperaturen af enheden når lavere end -5°C (23°F) eller højere end 50°C (122°F), holder enheden oplades automatisk for at beskytte sig selv. Under opladning, hvis temperaturen af enheden når højere end 50°C (122°F), viser skærmen "HOT".

**Garanti**
Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

**Advarsler**

- Hold væk fra børn.
- Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

**Kontraindikation**

- Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan

forekomme.

- Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
- Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væske.

**Mulige bivirkninger**

- Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
- Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

## Japanese

**使い方**
**電源のオン/オフ:**ファイアボタンを素早く5回押すと、電源がオンになり、同様の操作で電源がオフになります。
**パワーを調整する:**デバイスがオンのときに、ファイアボタを3回押すと、ワット数が点滅します。ワット数が点滅しているときは、+ボタンまたは - ボタンを押してワット数を調整します。+ボタンまたは - ボタンを押し続けると、ワット数を素早く増減します。最後に、ファイアボタンを約2秒間押し続けると、パワーの設定が確定します。
**Vaping:** デバイスがオンのときに、ファイアボタンを押しながら、吸引して吐き出します。
**充電:** デバイスがUSB Type-C経由でACアダプターやPCと繋げて充電することができます。(QC 3.0 / PD 3.0プロトコルをサポートする)
**ファームウェアのアップグレード:** USB Type-Cケーブルを使用してUSB Type-Cポート経由でデバイスをコンピュータと繋げることで、ファームウェアがアップグレードできます。

**プロパティと保護:**
**抵抗範囲:**0.1Ω〜3.0Ω
**アトマイザー保護:**連続吸引時間が10秒を超えるたびに、出力が自動的に切断されます。
**短絡保護:**短絡が発生すると、画面に「SHT」(短絡)が表示されます。
**低電圧保護:**デバイスの電圧が3.3Vより低い場合では、デバイスの電源はオンになれません。デバイスを再起動するには、デバイスを充電する必要があります。
**充電中の温度保護:**充電中に、デバイスの温度が-5℃(23°F)以下になるか、あるいは50℃(122°F)を超えると、デバイスは充電を停止して機体を保護します。充電中に、デバイスの温度が50℃(122°F)を超えると、画面に「HOT」が表示されます。

**保証**
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

**警告**
子供の手の届かない所に保管してください。

**禁止の表示:**

- 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしなしてください。
- 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃〜45℃の範囲であり、使用中は-60℃〜10℃の範囲です。
- 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

## Finnish

**Miten käyttää?**
**Virta päälle/pois päältä:** Paina palopainiketta 5 kertaa peräkkäin ja nopeasti käynnistämään tai sammuttamaan laitetta.
**Säää tehoa:** Kun laite on päällä, paina palopainiketta kolme kertaa, jolla tavalla teho vilkkuu. Kun teho vilkkuu, paina + tai - -painiketta säätääksesi tehoa ja pidä painettuna + -painiketta tai -painiketta, jotta voimakkuus kasvaa tai laskee nopeasti. Vahvista tehoasetukseksi pitämällä palopainiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan.
**Höyrystys:** Kun laite on toimitilanteella, pidä palopainiketta ja aloita puhallusta.
**Lataus:** Laitetta voi lataa kytkemällä USB Tyypin-C portin kautta tietokoneeseen tai seinäpistorasiaan. (Tuki QC 3.0 / PD 3.0 -protokolla)
**Laitteohjelmiston päivittäminen:** Laitteohjelmistoa voi päivittää kytkemällä laitetta USB Tyypin-C portin läpi tietokoneeseen micro USB Tyypin-C kytkimellä.

**Ominaisuudet ja suojaukset:**
**Vastusalue:** 0.1Ω-3.0Ω
**Sumutinsuojaus:** Aina kun puhkuu jatkuvasti yli 10 sekuntia, virran syöttö pysäytyy automaattisesti.
**Oikosulkusuojaus:** Kun oikosulku tapahtuu, ruudulla näkyy "SHT" (short, oiko).
**Pienjännitesuojaus:** Kun laitteen jännite on alle 3.3 V, laitetta ei voi käynnistää. Lataa laite aktivoimaan sitä edelleen.
**Lämpötiläsuojelu lataukseen:** Latauksen aikana, jos laitteen lämpö on alle -5°C (23°F) tai yli 50°C (122°F), laitteen lataus pysähtyy automaattisesti itsensä suojaamiseksi. Latauksen aikana, jos laitteen lämpö on yli 50°C (122°F), ruudulla näkyy "HOT".

**Takuu**
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

**Varoitukset**

- Pidä lasten ulottumattomissa.
- Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettävile naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

**Vastaindikaattorit**

- Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

**Mahdolliset haittavaikutukset**

- Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
- Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

## Czech

**Jak používat?**
**Zap/Vyp:** Stiskněte 5krát tlačítko zapalování pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.
**Úprava výkonu:** Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko požáru třikrát, napájení bude blikat. Když napájení bliká, stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení napájení a přidržte tlačítko + nebo - pro rychlé zvýšení nebo snížení výkonu. Konečně podržte tlačítko oheň asi 2 sekundy, abyste potvrdili nastavení výkonu.
**Parní:** Když je jednotka zapnutá, podržte tlačítko pro vypálení a odfoukněte.
**Zatížení:** Zařízení lze nabíjet pomocí rozhraní USB Type-C prostřednictvím adaptéru nebo počítače. (Podporuje protokol QC 3.0 / PD 3.0)
**Aktualizace firmwaru:** Firmware lze upgradovat připojením zařízení k počítači pomocí portu USB typu C pomocí kabelu USB typu C.

**Vlastnosti a ochrana:**
**Rozsah odporu:** 0.1Ω-3.0Ω
**Ochrana proti atomizéru:** kdykoli doba nástřiku překročí 10 sekund, výstup se automaticky odřízne.
**Ochrana proti zkratu:** pokud případě zkratu se na displeji zobrazí "SHT" (krátký).
**Ochrana proti nízkému napětí:** pokud je napětí jednotky nižší než 3,3 V, jednotka se nezapne. Nabijte přístroj, abyste ho znovu aktivovali.
**Ochrana tepla proti zatížení:** během nabíjení, pokud teplota fotoaparátu dosáhne méně než -5°C (23°F) nebo více než 50°C (122°F), fotoaparát automaticky vypne nabíjení, aby se sám ochránil. Během nabíjení, pokud teplota fotoaparátu dosáhne více než 50°C (122°F), se na displeji zobrazí "HOT".

**Garance**
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

**Varování**

- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

**Kontraindikace**

- Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
- Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

**Možné nepříznivé účinky**

- Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
- Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

## Romanian

**Mod de utilizare**
**Oprire/pornire:** apăsați butonul de incendiere de 5 ori într-o succesiune rapidă pentru a porni sau opri dispozitivul.
**Ajustarea puterii:** atunci când dispozitivul este pornit, apăsați butonul de incendiere de 3 ori, voltajul va licări. Când voltajul începe a licări, apăsați butonul + sau – pentru ajustarea voltajului și țineți apăsat butonul + sau – pentru a mări sau scădea voltajul rapid. La final, țineți apăsat butonul de incendiere pentru aproximativ 2 secunde pentru a confirma setarea puterii.
**Vaping:** atunci când dispozitivul este pornit, țineți apăsat butonul de incendiere pentru a inhala.
**Încărcare:** dispozitivul poate fi încărcat prin port USB Type-C la calculator sau adaptor de perete. (Suportă protocolul QC 3.0 / PD 3.0)
**Actualizare firmware:** firmware-ul poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USV Type-C cu un cablu USB Type-C.

**Proprietăți și Precauțiuni:**
**Interval de rezistență:** 0.1Ω-3.0Ω
**Protecția atomizorului:** de fiecare dată când timpul de vaping depășește 10 secunde, ieșirea se oprește automat.
**Protecția împotriva scurtului circuit:** în cazul unui scurt circuit, ecranul arată "SHT" (scurt).
**Protecția împotriva tensiunii scăzute:** atunci când voltajul dispozitivului este mai jos de 3.3V, dispozitivul nu se va porni. Încărcati dispozitivul pentru reactivare.
**Precauțiuni pentru temperatura de încărcare:** în timpul încărcării, dacă temperatura dispozitivului e mai scăzută de -5°C (23°F) sau mai înaltă de 50°C (122°F), dispozitivul oprește încărcarea automat pentru a se proteja. În timpul încărcării, dacă temperatura dispozitivului e mai înaltă de 50°C (122°F), ecranul arată "HOT".

**Garanție**
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

**Avertizări**

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

**Contraindicații**

- Tăcămăți să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
- Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării nu înghiți e-lichid.

**Possible efecte adverse**

- Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
- Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

## Portuguese

**Como usar?**
**Ligar/desligar:** pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão para ligar ou desligar o dispositivo.
**Ajuste de potência:** quando o dispositivo é ligado, pressione o botão de disparo 3 vezes, a potência estará piscando. Quando a potência estiver piscando, pressione o botão + ou o botão - para ajustar a potência e mantenha pressionado o botão + ou o botão - para aumentar ou diminuir rapidamente a potência. Por fim, mantenha pressionado o botão de disparo por cerca de 2 segundos para confirmar sua configuração de energia.
**Vaping:** quando o dispositivo está ligado, mantenha pressionado o botão de disparo para respirar.
**Carregamento:** o dispositivo pode ser carregado através da porta USB tipo C através de um adaptador de parede ou de um computador. (Suporte ao protocolo QC 3.0 / PD 3.0)
**Atualização de firmware:** o firmware pode ser atualizado de conectando o dispositivo ao computador através da porta USB tipo C por meio de um cabo USB tipo C.

**Propriedades e Proteções:**
**Faixa de Resistência:** 0.1Ω-3.0Ω
**Proteção de Atomizador:** Cada vez quando o tempo de vaping exceder 10 segundos, a saída é cortada automaticamente.
**Proteção Contra Curto-circuito:** quando ocorre um curto-circuito, a tela exibirá "SHT" (curto-circuito).
**Proteção Contra Voltagem Baixa:** quando a voltagem do dispositivo fica inferior a 3.3V, o dispositivo não será ligado. Carregue o dispositivo para reativá-lo.
**Proteção de Temperatura para Carregamento:** quando a temperatura do dispositivo estiver abaixo de -5°C (23°F) ou estiver acima de 50°C (122°F) durante o carregamento, o dispositivo pára de carregar automaticamente para se proteger. Quando a temperatura do dispositivo estiver acima de 50°C (122°F) durante o carregamento, a tela exibirá "HOT".

**Garantia**
Não responsáveis por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

**Avisos**

- Mantenha-se fora do alcance das crianças.
- Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

**Contra-indicação**

- Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
- Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
- Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

**Efeitos Adversos Possíveis**

- Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
- Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

## Swedish

**Instruktioner**
**Slå på/stäng av:** trycka ner snabbt startknappen 5 gånger för att slå på eller stänga av enheten.
**Justera ström:** när enheten är påslagen, trycker ner startknappen 3 gånger och energiförbrukningen kommer blinka. När energiförbrukningen blinkar, trycka på + knappen eller – knappen för att justera wattal och hålla ner + knappen eller – knappen för att snabbt öka eller minska wattalet. Håll slutligen startknappen i cirka 2 sekunder för att bekräfta din inställning av ström.
**E-rökning:** när enheten är påslagen, håll ner startknappen för att ta ett bloss.
**Laddning:** enheten kan laddas genom USB Typ-C port via ett vägguttag eller en dator. (Stöd QC 3.0 / PD 3.0 protokoll)
**Uppgradering av inbyggt program:** det inbyggda programmet kan uppdateras genom att ansluta enheten till en dator via USB Typ-C port eller via en USB Typ-C kabel.

**Egenskaper och Skydd:**
**Motståndsområde:** 0,1 Ω - 3,0 Ω
**Förångarenskydd:** varje gång när e-rökning överstiger 10 sekunder, kommer utmatningen stängas av automatiskt.
**Kortslutningsskydd:** när kortslutning uppstår, kommer skärmen visa "SHT" (kort).
**Lågspanningsskydd:** när spänningen på enheten är lägre än 3,3 V, kommer enheten inte slås på. Ladda enheten för att återaktivera den.

**Temperaturskydd för laddning:** under laddningen, om temperaturen på enheten är lägre än -5 °C (23 °F) eller högre än 50 °C (122 °F), kommer enheten sluta ladda automatiskt för att skydda sig. Under laddningen, om temperaturen på enheten är högre än 50 °C (122 °F), kommer skärmen visa "HOT".

**Garanti**
Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

**Varningar**

- Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska kända/allergiska mot nikotin.

**Kontraindikation**

- Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
- Lämna inte produkten i högttempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
- Använd inte denna produkt för andra föremål än vejjing och svälj inte e-vätskan.

**Möjliga negativa verkningar**

- Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
- För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

**18+**






MADE IN CHINA
Manufactured by **Eleaf**™
Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com